

Bruksanvisning

BK-Toppis - Hotel / Private

Denna svenska bruksanvisning är baserad på originalmanualens två driftlägen: HOTEL och PRIVATE. Följ instruktionerna för det läge som är aktiverat i skåpet.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Byt masterkoden innan skåpet tas i bruk.
- Förvara koderna på en säker plats. Använd inte lättgissade personuppgifter som födelsedatum eller telefonnummer.
- Förvara nödnyckeln på en säker plats - men aldrig inne i skåpet.
- Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under en längre tid.

Batterier

4 × 1,5 V AA alkaliska batterier medföljer.
Använd batterier från ett välkänt fabrikat.
Batterifacket sitter på insidan av luckan.
När displayen visar BA-LO ska batterierna bytas.

Felaktig kod / säkerhetsläge

Vid felaktig kod visas ERROR. Efter fyra felaktiga kodförsök i följd aktiveras säkerhetsläget och displayen visar HOLD15. Knappsatsen är då spärrad i 15 minuter.

Driftläge HOTEL

Ställa in personlig kod

- I HOTEL-läget kan en ny personlig kod väljas varje gång skåpet låses.
- Ange en ny kod med 4-6 siffror och tryck på LOCK för att låsa skåpet.

Öppna med personlig kod

- Ange rätt personlig kod. Luckan öppnas automatiskt.

Öppna med masterkod

- Ange masterkoden. Förinställd masterkod är 0-0-0-0-0-0. Luckan öppnas automatiskt.

Ändra masterkod

1. Låt luckan vara öppen och olåst.
2. Tryck CLEAR två gånger. Displayen visar PROG.
3. Ange den gamla masterkoden (förinställd 0-0-0-0-0-0) och tryck LOCK. Displayen visar NEW.
4. Ange en ny masterkod med 6 siffror och tryck LOCK. Displayen visar AGAIN.
5. Ange den nya masterkoden igen. Displayen visar DONE när ändringen är genomförd.

Nödöppning, batteribyte och montering

Öppna med nödnyckel

1. Ta bort täcklocket för nödnyckeln på panelen.
2. Sätt i nödnyckeln och vrid den 90° medurs. Displayen visar nAnUAL.
3. Öppna luckan och vrid nyckeln 90° moturs.
4. Tryck på LOCK. Låskolvarna dras då automatiskt tillbaka.

Byta batterier

När batterispänningen är låg visar displayen BA-LO. Byt då batterierna och följ gällande miljöregler för batteriåtervinning.

Installation

Skåpet ska förankras genom antingen ryggen eller botten. Originalmanualen anger expansionsbult för betongunderlag och klämbult/fäste för träunderlag.

Driftläge PRIVATE

Öppna med personlig kod

- Ange rätt personlig kod. Luckan öppnas automatiskt.

Ställa in personlig kod

1. Låt luckan vara öppen och olåst.
2. Tryck CLEAR två gånger. Displayen visar PROG.
3. Ange 57 och tryck LOCK. Displayen visar NEW.
4. Ange den nya personliga koden och tryck LOCK. Displayen visar AGAIN.
5. Ange den nya personliga koden igen. Displayen visar DONE.
6. Tryck LOCK för att låsa luckan.

Öppna med masterkod

- Ange masterkoden. Förinställd masterkod är 0-0-0-0-0-0. Luckan öppnas automatiskt.

Ändra masterkod

1. Låt luckan vara öppen och olåst.
2. Tryck CLEAR två gånger. Displayen visar PROG.
3. Ange den gamla masterkoden (förinställd 0-0-0-0-0-0) och tryck LOCK. Displayen visar NEW.
4. Ange en ny masterkod med 6 siffror och tryck LOCK. Displayen visar AGAIN.
5. Ange den nya masterkoden igen. Displayen visar DONE när ändringen är genomförd.

Byta driftläge HOTEL / PRIVATE

1. Lås upp skåpet och låt luckan vara öppen och olåst.
2. Tryck CLEAR två gånger snabbt. Displayen visar PROG.
3. Ange programmeringskoden 890757 och tryck LOCK.
4. Välj driftläge genom att ange programkod: HOTEL = 172321, PRIVATE = 172322.
5. Tryck LOCK tre gånger.

Exempel - växla till PRIVATE

CLEAR > CLEAR > 890757 > LOCK > 172322 > LOCK > LOCK > LOCK