

SÄKERHETSFÖRESKRIFT

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder Cirrus Handsteamer.
2. Dra inte i sladden för att ta ur stickkontakten från vägguttaget.
3. **OBS!** Använd enbart renat eller destillerat vatten för att ånga.
4. Framsidan av ånghuvudet blir mycket varmt när du ångar. Undvik att vidröra det!
5. Ångan som flödar från ånghuvudet är nära 100° Celsius. Rikta inte ånga mot personer, djur, växter eller liknande.
6. Fyll inte vattenbehållaren med varmt vatten eller någon annan vätska än vatten (undantag: vatten blandat med ättika vid rengöring).
7. Använd inte Cirrus Handsteamer om sladden är trasig.
8. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget när ångmaskinen inte används, när du fyller på vattenbehållaren och när du rengör maskinen.

VEM KAN ANVÄNDA CIRRUS HANDSTEAMER?

1. Personer under 18 år bör ej använda Cirrus Handsteamer.
2. Cirrus Handsteamer ska ej användas som en leksak.
3. Barn ska ej rengöra eller reparera Cirrus Handsteamer.