

## Activa Klorex

Activa Klorex rengör och bleker samt tar bort fläckar och missfärgningar på t.ex. textilier, kakel, klinker, trä- och plastytor.

### Bruksanvisning

**Rengöring:** Blanda 50 ml Klorex med 1 liter kallt vatten.

**Tvätt:** Blekning: Klorex ska ej blandas med andra rengöringsmedel, ej heller tvättmedel. Vid blekning används endast Klorex i maskinen.

**Maskintvätt:** Häll i Klorex i tvättmaskinens tvättmedelsfack samtidigt som maskinen tar in vatten. Dosering maskintvätt: Lätt missfärgad tvätt: 1-2 dl. Starkt missfärgad vittvätt: 2-3 dl, kör huvud-tvättprogrammet i 40°C. Missfärgad kulörtvätt: 50 ml, kör fintvättprogrammet max 30°C. Prova först på en dold flik.

**Handtvätt:** 1 dl Klorex till 10 liter ljummet vatten, låt verka i 10-12 timmar.

Klorex ska ej användas vid blekning av jeans.

**Innehåller:** <5%: klorbaserat blekemedel.

**pH-värde:** Koncentrat 12,4. Brukslösning ca 11 (1:50).

**Förpackning:** Förvara produkten i originalförpackning. Förvaras frostfritt. Använda och förbrukade emballage ska lämnas till kommunens återvinningscentraler. Sorteras som hårda plastförpackningar.



### 30156 Activa Klorex 1,5 lit, 8 st/krt

pH-värde	Konc. 12,4. Bruksl. ca 11.
Hållbarhet	Minst 36 månader
Faromärkning	
Transportförpackning	8 x 1,5 lit

**Varning!** Använd ej Activa Klorex på silver och aluminium. Blanda ej med andra rengöringsmedel. På glas eller glaserade ytor ska Activa Klorex användas i svag lösning, 1:50 med eftersköljning. Klorex utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.