



## INSTRUKTIONER JLM DIESEL DPF SPRAY ART.NR: J02220

Vidta alltid rätt åtgärder innan du använder JLM Lubricants rengöringsprodukter. Använd alltid skyddsglasögon och handskar genom hela processen.



1. Starta motorn och låt den komma upp i arbetstemperatur, stäng sedan av motorn.
2. Ta bort temperaturgivaren och/eller tryckgivaren till partikelfiltret (se bilens manual).
3. För in sprayröret med det särskilda munstycket i öppningen till partikelfiltret.
4. **När du sprayar, håll alltid flaskan vertikalt med sprayknappen uppåt,** (annars finns det risk för att gasen läcker ut från flaskan).
5. Spraya hela flaskans innehåll in i partikelfiltret. Kör fram och tillbaka med röret i partikelfiltret medans du sprayar.
6. Sätt tillbaka temepратurgivaren och/eller tryckgivaren.
7. För bästa resultat: Vi rekommenderar att du tillsätter 1 flaska Art.Nr: **J02210 Diesel Partikelfilter Cleaner** till dieseltanken efter att du har sprayat klart innan regenerering.
8. Regenerera partikelfiltret genom diagnostik test via OBD-systemet eller genom att köra med bilen på en testrunda på ca 20-30 minuter med förhöjt varvtal 2500-3000 rpm.
9. Efter regenereringen kontrollera motorsystemet för felkoder, radera bilens felminne och eventuella poster ifall felkoder visas på instrumentbrädan.

