

Utbyte av den svarta eldelen på BD35F & BD50F kompressor



Eldelen är låst i sitt läge med en låsskruv som syns mitt i den vita etiketten. För att ta loss eldelen, skruva **in** skruven så långt det går.



Ta tag om eldelen som bilden visar och vrid ut den så att plashuset glider över skruvskallen, så lossnar den. Andra sidan av plashuset sitter bara om en vikt kant på fästbeslaget.



Kontakten mot kompressorn är 3-polig och kompressorn har släta stift så att kontakten dras rakt ut för att lossas. Eventuellt kan en flat skruvmejsel vara till hjälp för att sätta mellan kontakt och kompressor och vicka ut kontakten.

Montering sker i omvänd ordning enligt vad som ovan beskrivits. Lås eldelen genom att skruva ut låsskruven 2-3 varv.