

Bruksanvisning

Stikkan monteras med de övre fästhålen c:a 120 cm över golvet. Stikkan tar liten plats och kan monteras vid den öppna spisen, braskaminen eller i vedboden. Med sin eleganta design, lackerad i mattsvart, smälter den val in i miljön. Stikkan är elförzinkad vilket gör att du även kan sätta upp den utomhus.

Stikkan minskar även risken för skador i samband med vedhantering och är konstruerad så att ett vedträdet aldrig kilar fast.

Om vedträdet inte klyvs i första momentet lyfts kniven och vedträdet placeras i ett högre "hack" som visas till vänster.



Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4



Fel användning



Rätt användning