

# Installationsguide DAP-1620



## Så installerar du DAP-1620 trådlöst

1. Starta med att ladda ner appen "D-link Wi-fi" till telefonen.
2. Anslut telefonen till det trådlösa nätverket (routern) och öppna appen.
3. Klicka på menyknappen längst upp i det vänstra hörnet och välj "installera ny enhet".
4. Skanna QR koden på baksidan av DAP-1620.
5. Välj hur du vill utöka ditt nät, trådlöst eller via kabel.
6. Sätt i DAP-1620 i ett vägguttag nära routern.
7. Vänta till lysdioden på DAP-1620 blinkar orange och välj nästa i appen.
8. Anslut den medföljande kabeln mellan routern och DAP-1620 och klicka därefter på nästa i appen.
9. Starta om DAP-1620 om appen ber om det.
10. När installationen är klar, ta ut nätverkskabeln och placera DAP-1620 på önskat ställe.  
Signalstyrkan visas med lysdioder på framsidan av DAP-1620 varav tre gröna är max signalstyrka och en orange är lägst. Om lysdioden lyser med ett orange sken bör enheten flyttas närmare routern.