

Godox



Låsknapp för transportskyddet. (eller ljusformare).

OBS!

Blixten levereras med ett transportskydd (över blixtröret) som skyddar vid transport och förvaring.



TRANSPORTSKYDD

Kom ihåg att plocka bort transportskyddet innan blixten används!



2.4 GHz

Godox Wireless X

MS300V har en integrerad 2,4 GHz radio-mottagare (Godox Wireless X), som gör det möjligt att både trigga studioblixten och ändra t.ex effekten på blixten från en radiosändare på kameran. Om man har flera blixtar, som stödjer Wireless X, så kan man dela in blixterna i olika grupper, som man sen kan styra individuellt från sändaren. Det är även möjligt att styra blixten från en App i sin smartphone om man köper till en X2T eller Xpro II sändare. (App finns för iOS och Android).

7	Synkuttag Ø3.5mm
8	Säkring
9	Strömbrytare
10	Uttag för 230V nätkabel
11	Fäste för paraplystång
12	Låsbart tiltfäste
13	Vred för stativlåsning
14	Blixtrör och LED-Ljus
15	Låsknapp för byta ljusformare (Bowens-fattning)

Godox



Se originalbruksanvisningen för mer information.

Reservation för konstruktionsändringar och typografiska fel.

Bruksanvisningen uppdaterad: 2023-06-12

1	Multi-funktionsratten används för att t.ex ställa in effekten eller ändra andra värden. Tryck på ratten för att bekräfta och spara inställningen.
2	Radiokanal och grupp (Wireless X) Tryck samtidigt på knapp 2 och knapp 3 för att aktivera eller avaktivera det inbyggda radiosystemet. När radiosystemet är aktivt så syns en radioantenn i övre vänstra hörnet i LCD-displayen. Håll knapp 2 intryckt tills siffran för radiokanalen börja blinka i LCD-displayen. Använd multifunktionsratten (1) för att ställa in önskad radiokanal. Tryck på Multifunktionsratten(1) för att spara. Tryck på knapp 2 så att tilldelad grupp börjar blinka i LCD-displayen. Tryck igen för att stega igenom grupperna eller använd multifunktionsratten (1) för att ställa in önskad grupp. Tryck på Multifunktionsratten(1) för att spara.
3	Slavsensör (S1/S2). S1: Optisk slavsensör är aktiverad och triggas på första blixten. S2: Optisk slavsensör är aktiverad och triggas på andra blixten.
4	Ljudindikering (Av/På). När ljudindikeringen är aktiv så bekräftar blixten med en ljudsignal när blixten är klar att avfyras.
5	Inställningsljus (Av/På) Inställningsljuset på blixten kan växlas mellan proportionellt, manuellt inställbart (5%-100%) och avstängt ledljus.
6	Test-knapp (för test-avfyrning av studioblixt) När knappen lyser med fast sken så är blixten klar att avfyras. Om testknappen blinkar efter att man har sänkt effekten, så tryck på testknappen för att avfyras blixten så att blixten kan laddas upp till rätt nivå.