



Lock/Set. För att låsa eller ställa in Klockan eller nedräkningtiderna.

Clock, T1, T2, T3, T123.

Val av funktion, Klocka (och upp-räkningstimer), eller nedräkningtiderna

1/2/3 eller alla tre samtidigt.

Ställ in Klockan genom att välja **Set** och **Clock**, därefter ställs tiden in med knapparna **Hr/Min/Sec**. När rätt tid är inställd : **Lock**

För att ställa in en nedräkningstid : Välj en timer, t.ex. **T1** och inställningsläge : **Set**.

Därefter ställs tiden in med knapparna **Hr/Min/Sec**.

När rätt tid är inställd : **Memory** (om det är en tid som du kommer att använda många gånger).

Därefter : **Lock**.

Clear, för att nollställa en timer eller en inställd tid.

Start/Stop, för att starta eller stoppa en upp-/ned-räkningstid och för att stänga av pip-signalen.

PHOTAX, 0481-14620