

Generell bruksanvisning för vattenreningsfilter



Välj en vattenkälla med så klart vatten som möjligt för att förlänga livslängden på vattenfiltret. Backspola vattenfiltret efter användning för att hålla den ren och förhindra igensättning.

Vi rekommenderar att du backspolar ditt vattenreningsfilter när flödes hastigheten börjar minska, före långvarig förvaring och när du är redo att börja använda ditt filter igen. Backspolning av ditt filter efter förvaring är ett utmärkt sätt att återfukta filtren igen och återställa flödes hastigheten före användning.

- * Ej för barn under 6 år. Kvävningsrisk.
- * Ej för saltvatten eller havsvatten.
- * Tvätta inte filtret med rengöringsmedel, desinfektionsmedel etc för att undvika skador.



Vattenfiltret går att använda som ett "sugrör" vid klart vatten.



Anslut slang med sediment-filter till inloppet på vattenfiltret. Använd sen vattenfiltret som ett "sugrör".



Fyll en PET-flaska med vatten från t.ex en bäck. Skruva fast vattenfiltret i flaskans gänga. Krama på flaskan för att fylla en mugg eller flaska med rent dricksvatten eller drick direkt från vattenfiltret.



Mjuk vattenflaska med skruvgänga finns som tillbehör att köpa till.



Backspola vattenfiltret efter användning för att hålla den ren och förhindra igensättning.

Fyll en tom PET-flaska med rent vatten. Pressa flaskan mot utloppet på vattenfiltret, så att vattnet rinner "bakåt" genom vattenfiltret.

Vid förvaring

1. Spola av filter och slangar noga i rent vatten. Backspola filtret i rent vatten.
2. Koka upp vatten (100°C) och häll vattnet i en kanna eller lämpligt kärl. Lägg sen i vattenfiltret i vattnet och låt det ligga där under 60 sekunder.
3. Låt filtret torka. Förvara filtret på en torr och sval plats, skyddad från solljus.

www.photax.se