



Vid byte av insprutningspump:

Rengör bränslesystemet inklusive tank och byt alla bränslefilter och silar.

OBS! kontrollera även att det inte finns någon förekomst av bakterier i dieseln. Reklamation av havererad pump p.g.a. detta godkänns inte.

Fyll därefter på med nytt bränsle, lufta systemet och starta upp maskinen.