



Kom igång – version WRT

<u>Inlogging</u>

Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.1.1

Användarnamn: admin Lösenord: admin

OBS: För ökad säkerhet rekommenderar vi byte av lösenord. Detta görs på fliken *System / Setup Wizard*

Status	Password settings	
System		
Setup Wizard	New password	٩
System		
Password	Confirm new password	
NTP		

WAN-inställningar

Kontrollera med din operatör vilka inställningar som gäller för det abonnemang du har. Normalt krävs endast rätt APN, vilket ändras under: *Network / Mobile*

letwork
Operation Mode
Mobile
LAN
Wired WAN
WAN IPv6

Wlfi-inställningar

Wifi är påslagen från fabrik med kryptering WPA2-PSK och har lösenord: m2mrouter168!!!

Spara och aktivera

För att spara ocj aktivera ändrade inställningar krävs att man trycker på knappen Save & Apply







<u>Status</u>

På fliken Status (Status / Overview) visas bland annat:

- Operatör
- Modultyp
- Uppkopplingsform
- Signalstyrka
- Om förbindelsen är uppkopplad
- Tilldelad IP-adress och DNS

Mobile 1	
Celluar Status	Up
IP Address	100.66.156.40/255.255.255.240
DNS 1	130.244.127.161
DNS 2	130.244.127.169
Cell Modem	HUAWEI-ME906s-909s (12D1_15C1)
IMEI/ESN	867377020416487
Sim Status	SIM Ready
Strength	¶. _{atl} 18 / 31
Selected Network	Automatic
Registered Network	Registered on Home network: "Tele2", 7,
Sub Network Type	LTE
Location Area Code	8506
Cell ID	04CF4906

Anslutningar

Antenningångar:

- Cell 1 = Primär antennanslutning mobilnät
- Cell 2 = Diversitet mobilnät
- Wifi 1 = Trådlöst nätverk
- Wifi 2 = Trådlöst nätverk

Plintanslutning:

- 1 = VCC 5-40 VDC
- 2 = Jordanslutning strömförsörjning
- 3 = RS-232 Jord
- 4 = RS-232 RX
- 5 = RS-232 TX
- 6 = Reset (Jordning ger återstart av router)
- 7 = Används förnärvarande inte
- 8 = Används förnärvarande inte
- 9 = Används förnärvarande inte
- 10 = Används förnärvarande inte