



Snabbmanual E-Lins

Inloggning

Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1

Användarnamn: admin Lösenord: admin

OBS: För ökad säkerhet rekommenderar vi byte av lösenord. Detta görs på fliken *Administration / Management*

Connect Modem		
Internet Settings VPN	Administrator Settings	
🗉 🦳 WIFI	Account	admin
Firewall Administration	Password	
Management		
Upload Firmware	WatchDog	Enable Disable
Settings Management		
System Command		Apply Cancel

WAN-inställningar

Kontrollera med din operatör vilka inställningar som gäller för det abonnemang du har. Normalt krävs endast rätt APN eller inloggningsuppgifter, dessa ändras under: Internet Settings / WAN / Advance Parameter Groups

	Parameter Groups	VIEW Delete				
Static Routing Dynamic Routing List QoS SNMP Cell TOMP Check Dopback Interface Copback Interface Copback Interface Copback Interface Copback Interface	Cell Modern Parameters Group	Cell Modem Parameters Groups				
	Parameters Groups Name	WCDMA				
	Dialup	*99#				
	APN	3gnet				
	User	wap				
	Password	wap				
	Command					
	Auth Type	AUTO				
	Pin Code					
	Local IP					
	MTH					

För att spara ändrade inställningar krävs att man först trycker på knappen "Add/Edit" och sedan avslutar med knappen "Apply".

Local IP			
ITU		Parameter Groups	WCDMA VIEW
ote:	If change this parameters groups please press Add/Edit button first!	142	Advance Parameter Grou
	Advense Perameter Groups		Advance Cell Options
		MAC Clone	
	Advance Cell Options	Enabled	Disable Y
MAC Clone			Apply
Enabled	Disable V		Apply Calicel



Status

På fliken Status visas bland annat:

- -Operatör
- . Uppkopplingsform Signalstyrka -
- -
- -Om förbindelsen är uppkopplad
- -Tilldelad IP-adress och tillhörande gateway/DNS information

Access Point Status

System Info	
Series	H685
SN	08641210123A
Software Version	2.3.47 (Jun 19 2013)
Hardware Version	1.0.0
System Up Time	3 min
Operation Mode	Gateway Mode
Cell Network Info	
Cell Modem	SIERRA_MC77x0_QMI
IMEI/ESN	358178040223416
Sim Status	SIM ready
Selected Network	AUTO
Registered Network	Registered on Home network: "Tele2 SE",7
Sub Network Type	LTE
Signal	25 ; -64 dbm T.ati
Cell Status	UP
Internet Configurations	
Connected Type	CELL
WAN IP Address	37.197.16.68
Subnet Mask	255.255.255.252
Default Gateway	37.197.16.69
Primary Domain Name Server	130.244.127.161
Secondary Domain Name Server	130.244.127.169
MAC Address	08:66:01:00:31:0C
Local Network	
Local IP Address	192.168.8.1
Local Netmask	255.255.255.0
MAC Address	08:66:01:00:31:0D
IDSEC Status	

Anslutningar

Antenningångar:

- Cell / Ant 1 = Primär antennanslutning mobilnät -
- -Aux / Ant 2 = Diversitet mobilnät
- -Wifi / Ant 3 = Trådlöst nätverk
- -GPS / Ant4 = GPS

Plintanslutning:

- 1 = VČC 5-40 VDC
- 2 = Jordanslutning strömförsörjning -
- 3 = RS-232 Jord -
- 4 = RS-232 RX -
- 5 = RS-232 TX -
- 6 = Reset (Jordning minst 3 sek ger fabriksåterställning av router) -
- 7 = Används förnärvarande inte -
- -8 = Används förnärvarande inte
- 9 = Används förnärvarande inte -
- 10 = Används förnärvarande inte



Utökad kontroll av förbindelse - ICMP check

Om routern är inställd på "Keep Alive" under WAN settings så är en PPP watchdog aktiverad för att säkerställa uppkopplingen.

Som ytterligare säkerhet kan man aktivera en funktion som automatisk startar om routern om förbindelsen inte går at etablera.

Funktionen heter ICMP check och finns under: Internet Settings / Cell ICMP Check

Aktivera funktionen i bockrutan.

välj lämpliga IP-adresser eller internetadresser som routern ska kontrollera att det finns kontakt med via Ping.

Under "Check Interval Time" bestämmer du hur ofta routern ska Pinga.

ICMP Check Settings

Active		
Obert Address	8.8.8.8	host/IP check
Check Address	www.sunet.se	host/IP check
Check Interval Time(Sec)	600 (120-86400)	,
Check Continuous Failure Times	3 (3-1000)	
Reboot Times Before Sleep	3 (2-50)	
Sleep Time(min)	5 (0-43200)	

Apply

Schemalagd omstart

Som ett alternativ till ICMP check kan man schemalägga omstart av routern för att minska risken att kommunikationen hänger sig. Antingen schemalägger man med valfritt intervall eller på valfritt klockslag.

inställningar för detta finns under: Administration /Reboot.



Port Forwarding

För att komma åt din server utifrån ditt interna nätverk kommer du behöva använda dig av Port Forwarding för att öppna en specifik port i routerns brandvägg. Här visar vi hur du konfigurerar Port Forwarding i E-lins router.

Du finner Port Forwarding under mappen "Firewall" i E-lins administratörspanel.

open all close all	You	irtual ou may s	etup Virtual Servers to prov	vide services on	Internet.		
Status	Dort Forwarding						
LP41 Modem Status	Port	t Forwar	rding	Enable T			
Operation Mode	1 011		ung				
	IP Address		:				
SMS/Voice	Port Range			-			
VRRP	Protocol			TCP&UDP V			
Connect Modem	Interface		WAN V				
Network Settings	Comment						
E VPN	(The maximum rule count is 32.)						
🗄 📋 WIFI							
Firewall	Apply Reset						
Port Forwarding							
DMZ							
- System Security	Curr	rent Po	rt Forwarding in system:			·	
Content Filtering	No.		IP Address	Port Range	Protocol	Interface	Comment
Administration	1		192.168.8.103:8080	80 - 80	TCP + UDP	WAN	
			De	lete Selected	Reset		

Port Forwarding inställningar

Port Forwarding: Enable och Disable

Här har du möjlighet att sätta på och stänga av Port Forwarding.

IP Adress: I det första tomma fältet ska man fylla i den interna IP Adressen som ska kommunicera utanför det interna nätverket. I det andra fältet ska porten till den specifika tjänsten fyllas i.

Port Range: Fyll i den externa porten/portarna. Om du ska komma åt en webbserver på ditt interna nätverk skulle du till exempel behöva öppna Port 80 som i exemplet ovan.

Protocol: Välj mellan TCP + UDP, TCP och UDP.

Interface: Välj mellan WAN, PPTP och L2TP. WAN är det allra vanligaste att använda sig utav. PPTP och L2TP används endast om du använder dig av en VPN tunnel för att kryptera din internettrafik.

Comment: Här kan du skriva en kommentar till din nya brandväggsöppning.



DynDNS (DDNS)

E-lins router stödjer DynDNS funktionen. Dynamisk DNS är en simpel funktion som tillåter dig behålla ett domännamn fast din Publika IP-adress ändras.

För att hitta DynDNS i E-lins kontrollpanel får du gå till "Administration" och sedan "Management".

💦 😋 Administration				
Management	NTP Setting	S		
D Upload Firmware D Settings Management	Current Time	Mon	Jan 3 21:01:08 UTC 2000	Sync with host
System Command	Time Zone:	(GN	/IT-11:00) Midway Island, San	ioa 🔻
- Statistics - Reboot	NTP Server	ex: n ti	time.nist.gov tp0.broad.mit.edu me.stdtime.gov.tw	
	NTP synchro	nization(hours)		
	DDNS Settin	Ap.	pry Cancel	
	Dynamic DN	S Provider	yndns.org 🔻	
	Account	ac	andia	
	Password			
	DDNS	eli	ins.dyndns.org	
	Update Perio	od (Sec))	
		Ар	ply Cancel	



WAN-Failover

WAN-Failover fungerar med flera ISP's för att säkerställa att du alltid har en etablerad internetanslutning. Om en av dina nätverksanslutningar plötsligt slutar fungera kommer WAN Failover automatiskt vägleda om all din nätverkstrafik till din andra nätverksanslutning ända tills nätverksproblemet är löst, då kommer den automatisk ändra till din primära nätverksanslutning igen.

För att aktivera WAN Failover så behöver går du till "Link backup" i routerns admistratörspanel.



Operation Mode

Active: Aktivera eller avaktivera WAN Failover

Back to higher primary when possible: Om detta alternativ är aktiverat kommer E-lins routern alltid försöka återkoppla till det primära nätverket oavsett status på det sekundära nätverket om det primära nätverket börjar fungera igen. Det primära alternativet väljer du under de olika WAN inställningar ("High, Middle, Low priority")

Link priority settings

WAN1: Mobilnät WAN2: WiFi DHCP trådlöst WAN3: Trådat nätverk (Stöd för DHCP, Statisk IP och PPPoE)

Link check settings

Check count: Om du sätter check count till 3 kommer routern kontrollera att nätverksanslutningen fungerar tre gånger.

Check interval time(min): Till exempel, sätt denna ruta till 2 min. Routern kommer då kontrollera nätverksanslutningen tre gånger under en två minutersperiod.

Used the same method: Om detta alternative är satt till "YES" kommer alla WAN anslutningar pinga samma IP-adress. Om du väljer "NO" kommer du kunna välja olika IP-adresser som de olika WAN-anslutningarna ska sända sina ping-signaler till.

All WAN check method: Skriv IP eller domänadressen som WAN-anslutningarna ska pingas mot.



WiFi-inställningar

För att ändra din routers WiFi-inställningar öppnar du upp mappen "WiFi" i din routers administratörspanel. I alternativet Basic ändrar du till exempel routerns nätverksnamn och under Security kan du sätta ett lösenord på ditt nätverk. Vi börjar med att gå igenom routerns grundläggande funktioner under alternativet "Basic".



Basic Wireless Settings

You could configure the minimum number of Wireless settings for communication, such as Network Name (SSID) and Channel. The Access Point can be set simply with only the minimum setting items.

Wireless Network	
Radio On/Off	RADIO OFF
WiFi On/Off	WiFi OFF
Network Mode	11b/g/n mixed mode 🔻
Network Name(SSID)	Cell_AP_1503F291 Hidden Isolated
Multiple SSID1	Hidden Isolated
Multiple SSID2	Hidden Isolated
Multiple SSID3	Hidden Isolated
Multiple SSID4	Hidden Isolated
Multiple SSID5	Hidden Isolated
Multiple SSID6	Hidden Isolated
Multiple SSID7	Hidden Isolated
Broadcast Network Name (SSID)	Enable Oisable
AP Isolation	Enable Disable
MBSSID AP Isolation	Enable Disable
BSSID	08:66:01:03:C1:D0
Frequency (Channel)	2412MHz (Channel 1) V

Radio On/Off: Om knappen indikerar "Radio OFF" menas detta att radion är på. För att stänga av radion måste knappen visa "Radio ON".

WiFi On/Off: Om knappen visar "WiFi OFF" menas detta med att WiFi faktiskt är på. För att stänga av WiFi måste knappen indikera "WiFi ON".

Network mode: 802.11 b/g/n

Network name (SSID): Här har du möjlighet att ändra ditt nätverksnamn

Multiple SSID: Routern har support för 8 stycken SSID totalt.

Broadcast Network Name (SSID): För att kunna hitta din router i nätverket behöver detta alternative vara "Enable". Om du vill dölja din trådlösa nätverksförbindelse så ingen annan ska kunna se den från deras enheter så ska detta alternativ vara "Disable".



WiFi-säkerhetsinställningar

För att ändra din routers säkerhetsinställningar går du in i mappen "WiFi" och väljer sedan "Security" i menyn.

Minutes of a south difference of the second second

<u>open all close all</u>	wireless Security/Encry	/ption Settings
🔍 Router	Setup the wireless security and encryp	tion to prevent from unauthorized access and monitoring.
Status	Select SSID	
LP41 Modem Status Operation Mode	SSID choice	Cell_AP_1503F291 •
DTU	"Call AD 45025204"	
SMS/Voice	Cell_AP_1305F291	
		Disable
	Access Policy	
E C Network Settings	Policy	Disable 🔻
	Add a station Mac:	
Basic	Apply	Cancel
Security	Арру	Cancer
WDS		
Station List		
Statistics		

SSID Choice: Välj det nätverk du vill konfigurera

Security Mode: Här väljer du den krypteringsmetod du vill använda för ditt nätverk. E-lins router stödjer: OPENWEB, SHAREDWEB, WEBAUTO, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, wpa-psk/wpa2-psk, wpa1/wpa2, 802.1x

Access Policy: Här har du möjlighet att välja olika enheter via sin MAC-adress att ha tillgång till WiFi nätverket. Eller så kan du välja att blockera enheter via sin MAC-adress så att de ej kan ansluta till ditt trådlösa nätverk.

Komplett manual och tillbehör hittar du på www.acandia.se