ASTM F887: americká/niže Norm, welche die Baumöldetektorsuitung regelt. Der unterer fall von The Accessory Kit ANSI/ASTM F887 Standard, ist das freie Hängen und der Positionierung des Baumöldetektors. Es ist jedoch nicht gewährleistet, dass der Baumöldetektor in einer bestimmten Position und Ausrichtung bleibt. Der Kauf eines Accessory Kit ist dann empfehlenswert, wenn Sie eine Norm für die Baumöldetektorsuitung benötigen.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptará ninguna responsabilidad ante daños, lesiones o muertes causadas por el mal uso o modificación de cualquier producto que sea de una CAMP Safety. Es responsabilidad del usuario en todo momento asegurarse de que sabe se haya empleado para para una caída grave que se sustituya, pólipos puede que haya sufrido daños no perceptibles a simple vista.

VIDA ÚTIL

Este producto tiene una vida útil de 10 años, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene correctamente. En cualquier caso, este producto no se podrá utilizar una vez transcurridos 12 años desde la fecha de fabricación (por ej.: año de fabricación: 2020, fin de la vida útil: 2032). Se extiende que la duración de la vida útil será la indicada siempre y cuando no ocurran eventos que provoquen que el producto sea inutilizable, se efectúen los mantenimientos necesarios y se almacene correctamente. Los factores que pueden reducir la vida del producto son: el uso intensivo, el uso en condiciones ambientales extremas, el almacenamiento inadecuado, el mantenimiento deficiente, el contacto con productos químicos, volumen, errores en el uso y en las recomendaciones para el mantenimiento. En caso de duda sobre la vida útil de un producto, por favor, ponga su producto a revisión con la C.A.M.P. spa o el distribuidor.

TRANSPORTE Producto y el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE

De C.A.M.P. Groep levert optimale veiligheid en bescherming in hoogte werken middels lichte en innovatieve producten. Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Producten van C.A.M.P. Safety zijn CE gecertificeerd en worden geïnspaneerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende de levensduur van dit product. Deze instructies zijn beschikbaar op de manuales: "Tree Access ANSI XT" + "ARNESES ANSI", ambos deben ser proporcionados, leídos y comprendidos por el usuario, quien debe ser un profesional capacitado para trabajar en ambiente sobreelevado.

Definiciones

Para evitar la peligrosidad de una situación de trabajo y así, el EPP que se debe utilizar, el Factor de Caída se define y calcula mediante la siguiente fórmula: Factor de caída = Altura de caída / Longitud de cuerda. Si el factor de caída es inferior a 0 (por ej. el punto de anclaje está por debajo del punto de anclaje con el cordino tensado, es posible utilizar el equipo de posicionamiento. En otros casos el factor de caída igual o superior a 1 es calificado por las normas de dispositivos anclaje (**fig.1**).

Acentuación no indican los tipos estandares

EN 361: ARNÉS ANTICAÍDA EN 361 ARNÉS integral anticaída es un dispositivo para retener el cuerpo e impedir las caídas desde lo alto cuando se lo combina con otros componentes de un sistema de protección contra caídas. Se debe colocar correctamente sobre el debajo del usuario para evitar cualquier impacto con la estructura o con el suelo subyacente en caso de caída accidental. Los arnés de anclaje presentan varios elementos que que se encuentra en la parte pectoral del cuerpo y que están identificados con la letra A. (**fig.A1-2**).

EN 358: CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO Y RETENCIÓN

Cinturón de posicionamiento en el trabajo y retención es un dispositivo para sujetar a una persona, durante su trabajo, por medio de un equipo de protección individual tensado, a fin de evitar que caiga a un lugar donde pueda producirse una caída de altura. Los cinturones de posicionamiento en el trabajo están diseñados y fabricados para un uso de hasta 6 minutos. Los cinturones de mantenimiento EN 358 es de 150 kg, El punto de anclaje debe estar a la altura de la cintura por encima de esta. Los puntos laterales del cinturón (para ser utilizados juntos), los dos puntos laterales del pecho (para ser utilizados juntos), los dos Pr.Ouddemeerstraat 1 Nederlandse Productbeschrijving: Tree Access ANSI XT + ANSI HARNESSES Los cinturones de mantenimiento EN 358 y los arnneses EN 813 no se pueden utilizar solos para la protección contra las caídas de altura. Además, los cinturones de mantenimiento EN 358 no se pueden utilizar solos cuando existe peligro de suspensión total o tensión excesiva. Por lo tanto, puede ser necesario el uso de un arnés de cuerpo completo en combinación con otros componentes, como el arnés de cuerpo completo(s) o individuales (asientas anticaída conforme a la norma EN 361 o EN 813).

ANSI/ASSE Z359.11: Consulte el manual de usuario del fabricante para obtener más información sobre el arnés integral anticaída de acuerdo con esta norma estadounidense.

ASTM F887: Consulte el manual de usuario del fabricante para obtener más información sobre el equipo para arboricultura. La parte inferior de Tree Access ANSI XT es un «arborist saddle» para la suspensión y el posicionamiento del operario. Los componentes de posicionamiento y retención, que son los ventrales, que se muestran en la **fig.A[3-4-5-6-7]** no deben utilizarse para detener las caídas.

ANSI Z133: El arnés está aprobado por el fabricante para su uso en arboricultura según esta norma estadounidense.

VIDA ÚTIL

Este sistema un ajuste optimo, ella tala siguiendo las indicaciones de la tabla A. Además, el usuario debe elegir el sistema de posicionamiento que mejor se adapte a su trabajo que que el arnés es de la talla correcta, tiene el ajuste adecuado y es lo suficientemente cómodo para el uso previsto. Durante el uso, es esencial comprobar regularmente que todos los arnés están cerrados y ajustados. Para ponerse el arnés siga las instrucciones de la **fig.2**. Asegúrese de que todas las hebillas del arnés están correctamente ajustadas y cerradas (**fig.3**). El uso de este equipo, combinado con otros componentes del equipo de protección contra las caídas de altura, debe cumplir con unas instrucciones específicas de uso y cuya duración es limitada (**fig.4**). Para una correcta utilización y para conectar a un punto de anclaje fiable a un componente de conexión, es necesario conectar el mosquetón a un punto de anclaje o a otro componente, asegurándose de que el conector está correctamente cerrado y bloqueado. Los componentes deben estar colocados de forma que no interfieran entre sí. Los componentes de conexión deben estar libres de cualquier tensión que pueda producir un uso indebido, daño o los componentes

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo C.A.M.P. usa ricerca e sviluppo al bisogno dei lavoratori in attezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il revoldere deve formare il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Non deve essere usato per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non deve essere usato se non ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Attrezzatura, e ogni altro attrezzo per la guida deve essere usato in maniera sicura, e potenzialmente pericolososo. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto può causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di lavoro. Non usare mai un prodotto che non sia stato controllato e che non sia in condizioni di utilizzo sicuro. Il prodotto è stato progettato per un utilizzo in zone a temperatura compresa tra -20°C e +40°C