

# Doppglasyrer - Mayco

Vi rekommenderar att alltid testa våra glasyrer innan applikation på produktionen, eftersom olika leror, brännkurvor och temperaturer kan ge olika resultat än visad på vår hemsida.

Att blanda 10 Lbs SD stengodsglasyrer:

De flesta av våra stengodsglasyrer är livsmedelssäkra. De som inte är det har ett varningstecken på burken och i beskrivningen av glasyrer på vår hemsida.

1. Gör rent hinken du vill doppa i.
2. Använd ansiktsmask, handskar och eventuell skyddshandskar, att andas in pulvret kan vara hälsofarlig och irriterande.
3. Skaka försiktigt den öppnade påsen för att blanda de torra partiklarna.
4. Häll ca 4,7 liter destillerat vatten i hinken och häll över innehållet av påsen (ca 4,5 kg). Låt den torra glasyrer sjunka ner till botten av hinken och låt den dra en stund innan omrörningen.
5. Rör glasyrer ordentligt innan doppning. Mixturen ska vara trögflyttande men om den känns alldeles för fast, häll försiktigt i mera vatten i små mängder, till du är nöjd med konsistensen (som filmjolk). Mayco har inga flyttal till sina doppglasyrer, men använder istället litervikt/densitet som ska ligga mellan 1,47-1,51 (se nedan hur den räknas ut).
6. Testa glasyrer på en provbit och bränn den för att säkerställa att glasyrer blev som önskad. Olika leror, litervikter och bränntider har inflyttande på glasyrerresultatet.
7. Föremålet doppas i ca 1-2 sek.

Spara påsen i fall frågor efter bränning uppstår. Man behöver produktionsnumret på påsen för tekniskt support.

Att doppa kristallglasyrer:

Man ska inte doppa längre än 1 sekund. För övrigt rekommenderas att hålla kristallglasyrer över godset istället för att doppa för att få en jämnare kristall fördelning. När glasyrer har torkad på föremålet ska kristallerna på nedersta 1/3 del av godset tas bort i med att man drar fingret längs godsets yta. Kristallerna kan slängas tillbaka i glasyrer.



*Pulvret kan vara hälsofarligt att andas in.*



*Pulvret kan utlösa hud-och ögon irritationer.*

**Att få fram litervikt/densitet:**

*Man behöver:  
en våg, plastmugg eller liknande, miniräknare.*

1. Väg plastmuggen och anteckna muggens vikt.
2. Fyll plastmuggen helt med vatten och väg den, anteckna vikten.
3. Dra av muggens vikt och anteckna vattnets vikt. Det blir xxx ml.
4. Töm muggen, torka av den och fyll den med den tillblandade glasyren till samma nivå som vattnet innan. Väg den glasyrfyllda muggen. Anteckna vikten.
5. Drar av muggens vikt och resultatet är doppglasyrens vikt. Det blir xxx g.
6. För att få fram litervikten (g/ml) delar man doppglasyrens vikt genom vattnets vikt.

Doppglasyrens vikt = g/ml (litervikt)  
Vattnets vikt

MaycoColors  
16 100 prenumeranter

**How to Mix Mayco's Dry Stoneware Glazes**

