

# SCANIA E6<sup>''</sup> SOLSKYDDS-KIT

## Solskydds-kit E-series 6''

Montagekit: **S-130106212EM**

(Innehåller kablage och fästen och ljusramp(er)).

Artnr ljusramp(er):

2 st 106212EM (E-series 6'' Spot, E-märkta)

### Monteringsanvisning:

Demontera övre delen av solskyddet

Demontera befintliga extraljus

Montera fästena V + H på LED-ljusramperna så att fästena är vinklade något uppåt (se bild)

Montera LED-ljusramperna i solskyddet, befintliga skruvar används

Montera adapterkabeln mellan befintligt kablage och LED-ljusramperna

Ljusinställningen justeras efter behov

