

Instruktion för applicering av Glasscoat

1. Tvätta av rutan noggrant med alkalisk avfettning, om möjligt använd rengöringslera.
Spola av och torka rutan, blås torrt med tryckluft i lister mm så inget vatten rinner ut över ytan.
Om vatten kommer i kontakt med produkten kan en reaktion ske som ger en svag dimma och man kan få en flammig yta om det ej är torrt.
2. Innan applicering, torka av rutan noggrant med Panel Prep.

Placera fordonet i en torr och rumstempererad lokal för applicering. Om det är för fuktigt kan reaktion som beskrivs ovan ske.

3. Använd ett luddfritt papper för bästa resultat. Applicera produkten tunt på ytan, gärna med spray. Använd det luddfria papperet för att stryka ut produkten jämt på ytan. Börja därefter med cirkelrörelser gnugga in produkten på ytan. Fortsätt gnuggandet tills ytan nästan är torr. OBS Använd ej någon sugande trasa eller papper, dessa kommer suga upp produkten och försämra resultatet.
Låt ytan vila i ca 5-10 minuter.
Vill man ha ett mycket långvarigt resultat kan man börja om med punkt 2 och applicera produkten upp till 3 gånger totalt för maximal livslängd.
4. När appliceringen är avslutad går det bra att torka bort de eventuella resterna med en luddfri fönsterputsduk. Om möjligt låt ytan vara fri från vätska och mekanisk nötning i minst 1 tim, gärna längre.