

Montera gavlar och överröret först, häng
dit plastskivan med förstärkningslist,
därefter underöret.

