

## Montering backspegel 47-300

1. Plocka upp backspegeln ur förpackningen och lossa muttern så du kan plocka av fästet.



2. Böj ut fästet så du kan få det över styret. Tryck sedan ihop fästet.



3. Montera backspegeln genom hålen, lägg brickan först innan du skruvar fast muttern. Använd en 12 mm fast nyckel eller skiftnyckel för att dra åt muttern.

Backspegeln fungerar lika bra på höger som vänster sida.

