

Monteringsanvisning Stingpinne

Detta är vad som medföljer i paketet.



Dem tre gummidistanserna är till för att sitta runt röret på pakethållaren. Välj den eller dem som passar till just din pakethållare så att det går klämma åt klämman.

Tryck igenom delen med en pinne genom hålet på stingpinnen.



Sedan trycker du fast den andra delen så att det bildas en rund "knopp" i änden på stingpinnen.
Tryck fast den ena klon. Hålen för skruven är olika stora i de 2 klorna. Den med det minsta hålet ska vara underst. Sätt stingpinnen på plats på pakethållaren och sätt dit den övre klon. Sätt dit skruven och skruva fast så att det klämmer åt.

