



AUDI A4 AVANT / Allroad

Kaross B8 2008-2015

SKYDDSGALLER Art.nr. 40380

Skyddsgaller ej anpassat för bil med panoramatak / taklucka, se bild nedan

***MONTERINGSANVISNING:**

- Börja med att ta bort insynsskyddkassett och ev. kassett innehållande mjukt lastnät om bilen är så utrustad för att lättare få gallret på plats. Insynsskydd kan åter monteras när skyddsgaller är på plats.
- Fäll fram baksätets ryggstöd vilket synliggör ryggstödet låsbyglar.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar – *kan troligtvis vara förmonterade av Artfex.*
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål i taket se bild nedan..
- Haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor och skruva sedan på rattmutterar.
- Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett Bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på galler av Artfex

- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB 16 2 – *kan vara förmonterade av Artfex*

