

MASTER LINEMARKER TROLLEY LINJEMARKERINGSVAGN

Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

Produktbeskrivning:

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion. Levereras i tre delar och är enkel att montera.

Användning:

För linjemarkering på underlag som gräs, grus, asfalt etc. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

Masterliner:

Pulverlackerad för ökat korrosionsskydd. Förvaringsmöjlighet för ytterligare 4 st burkar

Förpackning:

Levereras i tre delar i kartong om 1st

Mått:

350 x 550 x 890mm
Ställbar höjd på burkhållare, fr. 855-890mm

Kulör:

Blå

Artikelnummer:

117111

**Hjulaxelförlängare till Masterliner**

Hjulpar som stabiliserar vagnen när exempelvis gräslinjer ska målas. OBS! Passar endast linjemarkeringsvagn Art.nr 117111.

Artikelnummer:

117023



MASTERLINER LINEMARKER TROLLEY

INNEHÅLL:

- A. Linjevagn ramstag 190 mm.
- B. Justerbar burkhållare.
- C. Justerbart handtag med utlösare.
- D. Vinkelstag
- E. Hjulaxelförlängare (Tillbehör, passar enbart 2015 års modell)

INSTRUKTION:

- Montera burkhållaren (B) på ramstaget (A), dra åt fästskruven.
- Montera det justerbara handtaget (C) på burkhållaren (B). Dra åt fästskruven.
- Placera sprayburken i burkhållaren.
- Justera höjden på burkhållaren (B) för att justera linjebredden.
- Justera handtaget för att passa burken genom att lossa skruven och skjuta utlösaren försiktigt mot botten av burken, dra åt skruven.

Observera att breda linjer kan bli suddiga vid stark vind!

* För linjemarkering nära väggar, byggnader etc., montera först på valfri sida vinkelstaget (D) till linjevagnens ramstag (A).

