



1. Skruva dit hjulen med ett plattjärn mellan benen.



2. När hjulen är ditskruvad tillsammans med plattjärnen ser det ut som på bilden.



3.
Placera korgen på benen och lås fast den med 4 st. krokar och vingskruvar.



4.
Komplett 29017 Activa Tvättvagn