

Montering av rosetter

duravert® och duraplus®
i kombination med HOPPE Kwick-i-Sprint fastsättning (fr.o.m. hösten 2015)

- Solid, förstärkt underdel av plast
- Montering på båda sidor:
 - Underdelen kan användas på båda sidor
 - Ökad stabilitet
- Skruvar:
 - Självgående skruvar som garanterat inte lossnar
 - 1 skruvstorlek
- Integrerad retur fjäder i rosettens underdel:
 - Användbar för vänster/höger
 - 2 integrerade retur fjädrar som standard för alla dörrhandtagsbeslag i alla material

