

Underlagstak

Vattenavledande undertak

Art nr: Benämning: Dimension:

260001 Underlagstak 1350 x 0,20 mm x 25 m
260002 Underlagstak 1350 x 0,20 mm x 50 m



Produktfakta

Användningsområde

Vatten- och diffusionstätt undertak "hängande" för användning under takpannor eller profilerad plåt (AMA Hus -11, JSC.65).
Lägsta taklutning 14° (1:4).

Beskrivning

Folien består av väv av HD-polyeten, belagd på båda sidor med ett skikt av LD-polyeten. Materialen är värme-, UV- och alkaliestabiliserade.

Montering

Mellan takstolar max centrumavstånd 1200 mm, fritt utan underlag. Infästs med spikläkt och bärläkt för godkänd montering, se monteringsanvisning.

Viktigt

- Om inget annat anges gäller senaste rekommendationer i AMA Hus.
- Takets ytskikt styr lägsta taklutning för underlagstaket dock alltid lägst 14° (1:4).
- Underlagstaket är ett så kallat diffusionstätt underlagstak där ventilering alltid krävs under luftspalt enligt praxis alternativt kallvind.
- Vid behov komplettera förslagsvis med en distans per bärläkt närmast överlappsskarv för att fixera underlagstaket och minimera rörelser i underlaget.
- Belasta ytan skonsamt samt täta omedelbart och åtgärda eventuella skador. Vid skada byt hel våd mellan takstol enligt monteringsanvisning.

Godkännande

P-märkt och godkänd av Sitac (under namnet Swestrap Underlagstak) enligt BBR avsnitt 6:51, 6:53 och 8:22 (bevis nr 0491/06).



Teknisk Specifikation

Material	HD-polyeten armering med LD-polyetenbeläggning på båda sidor.
Ytvikt (min)	150 g/m ²
Längd	25 m, 50 m
Bredd	1350 mm (2740 mm, se kombinationsväv)
Rullvikt	5,3 kg, 10,3 kg
Ånggenomgångsmotstånd	2500 x 10 ³ s/m
Vattentäthet	Tät
Åldringsbeständighet	minst 50 år

- Underlagstaket uppfyller kravet på genomtrampnings säkerhet när all fixering som spikning och läktning (spik- och bärläkt) av duken är klar! Maximalt c-avstånd för takbjälkar är 1200 mm.
- Inga svackor eller bakfall får bildas i underlagstaket vid infästning och fixering.
- Rullar skall lagras på plant och torrt underlag samt i skydd för solljus (UV-) och nederbörd.
- Efter montering skall underlagstaket vara helt inbyggt och skyddat för solljus (UV-).
- Täck alltid med ytskiktet snarast möjligt för att undvika påverkan från dålig väderlek.

120220

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov