



FRONTER TILL BEFINTLIGA STOMMAR

som varken är LUCKS egna eller IKEA (Metod eller Pax)

Är du intresserad av luckor och fronter till stommar som varken är Lucks egna eller IKEAs Metod eller Pax? Vi kan tillverka luckor, täcksidor och passbitar till stommarna i vår fabrik i Bålsta, men behöver underlag för mått från dig som kund.

Inför din beställning

Inför din beställning är det viktigt att se över i vilket skick dina nuvarande köksstommar är i. Säkerställ att stommarna är hela och att stommarna tål nedmontering av tidigare fronter och montering av nya. Köket behöver vara rakt monterat för att fronterna du beställer från oss får ett fint resultat.

Vid beställning

Vid beställning av fronter till stommar som inte Lucks egna eller IKEA Metod eller Pax - behöver vi mått från dig för att producera nya fronter till ditt kök. Måtten specificeras i din offert och godkänns av dig som kund inför produktion.






Storlek och mått

Vet du i vilken storlek du vill ha dina fronter i?

JA	NEJ
<p>Skicka in mått på respektive front så producerar vi nya fronter till dig utefter dessa mått.</p> <p>Ett tips är att mäta de nuvarande luckorna du har (och vet passar stommarna), skicka in en måttsatt skiss till oss.</p>	<p>Ta mått på dina nuvarande skåpstommar för att ta reda på vilka mått dina nya fronter kan produceras i.</p>

Guide: Ta mått på skåpstommar

Det är vanligt att nya fronter beställs utifrån måtten på nuvarande skåpstommar. Följ nedan instruktioner där de röda markeringar markerar vilka punkter du ska mäta ifrån.

YTTERMÅTT STOMMENS HÖJD	YTTERMÅTT STOMMENS BREDD	STOMMENS TJOCKLEK
		



Producering av fronter utifrån stommens mått

Vid inskickade mått på skåpstommar tillverkar vi fronter med 1,5 mm marginal runt om fronten. Marginalen används för att ett mellanrum ska skapas mellan fronterna så att de kan öppnas och stängas utan att slå in varandra.

Exempel

Mäter du att stommen är 60x60cm, tillverkar vi som standard en lucka som är 59,7x59,7 cm.

Anpassning av fronter till befintliga stommar

Anpassning till gångjärn och innerlådor

En front som ska användas som lucka monteras på gångjärn och en front som ska användas som lådfrent monteras på de befintliga innerlådorna i ditt kök. Som kund har du några alternativ att välja mellan så att fronterna du beställer av oss passar dina befintliga stommar.

Gångjärn: Vill du att vi levererar luckorna med eller utan förborring för gångjärn?

UTAN FÖRBORNING	MED FÖRBORNING
Väljer du att inte få det förborrat för gångjärn levereras luckorna helt utan hål. I detta fall rekommenderar vi att en snickare på plats borrar hål i luckorna så att dessa passar positionen gångjärnen har i ditt kök.	Väljer du att få dina delar förborrade gör vi detta utifrån om luckan ska vara vänster- eller högerhängd och enligt vår egen position för gångjärn. Passar inte hålen med positionen gångjärnen har i dina nuvarande stommar, rekommenderar vi att använda montageplattor. Montageplattor ingår inte vid leverans utan läggs till vid beställning.



Innerlåda

Vi borrar inte hål i fronterna för att dessa ska passa innerlådorna i ditt kök utan rekommenderar att en snickare gör detta på plats. För att din nya front ska passa din nuvarande innerlåda, följ instruktionen nedan.

Instruktion: Håltagning för innerlåda

Använd din gamla front som mall och placera ovanpå den nya fronten som du beställt av oss. Borra hål genom fronterna så att den nya fronten får hål som överensstämmer med håltagningen på din gamla front.

Sammanfattning

Vid beställning av fronter till befintliga köksstommar ska följande skickas in:

1. Information om vilka mått luckorna ska produceras enligt eller mått på befintliga stommar enligt ovan instruktioner
2. Bilder på ditt nuvarande kök inklusive detaljbilder på skåpstommen
3. Ritning med mått på rummets storlek inklusive takhöjd
4. Alla mått specificeras i din offert och bekräftas av dig vid beställning. Underlaget du bekräftar är det som skickas in till produktion

Vi ser fram emot att hjälpa dig med detta!