

### Bruksanvisning:

Före bad: Tillsätt 2 SunWac 9-tabletter per 500 liter badvatten. Tillsätts med fördel i smutsavskiljaren när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Man kan bada en stund efter att tableterna har lösts upp (efter cirka 5 minuter).

Efter bad: Tillsätt 1 SunWac 9-tabletter per 500 liter badvatten för att efterdesinficera spabadet. Efter cirka 20 minuter kan man bada igen.

OBS! Det är mycket viktigt för vattenhygienens att man följer regeln "Efter bad".

Om man tänker bada först nästa dag eller ännu senare, så ska man göra enligt "Före bad". Kontrollera och reglera klor-värdet, pH-värdet och alkalimängden regelbundet till värdet: Klormängd 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,4; Alkalitet 80-120 mg/l. Används massagebadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras.

Det inbyggda rörsystemet rengörs 3-4 gånger årligen med Spacare Biofi Im Cleaner.

VIGTIGT! Duscha noga före bad. En person som inte duschat förorenar vattnet i spabadet 200 gånger mer än en nyduschat person.

