



1. Säkerhetsutrustning

- Kemhandskar i nitril eller butylgummi
- Skyddsglasögon eller visir
- Heltäckande kläder
- Hörselskydd vid behov

2. Högtrycksutrustning

- Med anpassat tryck och temperatur för ytan och typen av klottret.

3. Klotterborttagare

- Välj rätt borttagare som är kompatibel med ytan och klotterfärgstypen.
- Vi rekommenderar att man gör en testyta när man jobbar med en ny typ av yta eller klotterborttagare.

4. Förberedelse av området

- Skydda omgivande ytor (t.ex. fönster och växter).
- Avgränsa området om sanering ska genomföras där allmänheten rör sig.

5. Applicering

- Applicera valt medel med borste, roller eller pensel.
- Låt verka enligt instruktioner.
- Se om eventuell bearbetning behövs.
- Tvätta ned det upplösta klottret med anpassat tryck och temperatur.

6. Efterbehandling

- Inspektera ytan för att säkerställa att allt klottret har avlägsnats.
- Se om klotterskuggor finns kvar. Om ja, hitta lämplig skuggborttagare och följ dess instruktioner.
- Applicera klotterskydd om det är lämpligt för att skydda mot framtida klotterskador.

MPE
INTERNATIONAL®
- for a cleaner world -