

Skötsel & Underhåll

Glasdörrar & glasväggar | Nooli Living

För alla kombinationer av glasdörrar och glasväggar för inomhusbruk, med 6 eller 8 mm härdat säkerhetsglas, både klart och linjerat.

Produkter	Glasdörrar och glasväggar i alla kombinationer
Profiler och ytbehandling	Pulverlackerad aluminium
Glas	6 eller 8 mm härdat säkerhetsglas, klart eller linjerat
Omfattning	Skötsel och användning av monterade glaspartier

Daglig användning

Öppna och stäng dörren lugnt med handtaget. Håll dörrens rörelseområde fritt och undvik att slå igen dörren. Forcera inte dörren om den kärvar eller tar i golv eller karm.

Undvik slag mot glaset i dörrar och väggar, särskilt vid kanter och hörn. Häng inte föremål på glaspartier, dörrblad eller handtag. Se till att dörren inte kan slå mot vägg, möbler eller andra hårda föremål.

Rengöring av klart och linjerat glas

Avlägsna först löst damm och grus försiktigt med en fuktad, mjuk och ren duk. Tvätta med ljummet vatten och en liten mängd mild, pH-neutralt rengöringsmedel utan slipmedel.

På linjerat glas, rengör längs glasets linjer. Om smuts fastnat i en strukturerad yta, använd försiktigt en mjuk borste. Torka bort rengöringsmedlet med rent vatten på en duk och avsluta med en mjuk, luddfri trasa. Undvik att vatten samlas i profiler och beslag.

Använd inte rakblad, metallskrapor, stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel. Bearbeta inte fläckar med hårda verktyg. Kontakta Nooli Living om fläckar inte går bort med mild rengöring.

Alternativ rengöring med utspädd ättika beskrivs på nästa sida.

Rengöring & materialvård

Mild rengöringsmix med ättika

För glasytan. Om glaset har en särskild ytbehandling eller coating, kontrollera först leverantörens instruktioner. Ättika passar inte alla beläggningar.

Blanda 1 del 12 % ättika med 8-10 delar ljummet vatten.

Exempel: 1 dl ättika + 8-10 dl vatten.

Torka först bort damm och lösa partiklar med en ren, mjuk mikrofiberduk.

Spraya blandningen **på mikrofiberduken**, hellre än direkt på glaset. Då minskar risken att vätska rinner in i profiler, lister eller beslag.

Torka glaset försiktigt över hela ytan. På linjerat glas, torka längs linjerna. Undvik hårt tryck.

Vid fläckar eller kalk: låt ytan vara fuktig **1-2 minuter**, men låt inte lösningen torka in.

Torka därefter med en ren trasa fuktad med vanligt vatten.

Avsluta med en torr, ren mikrofiberduk för att undvika ränder.

Viktigt: Använd inte skursvamp, rakblad, slipande rengöringsmedel eller starka kemikalier. Håll ättikablandningen borta från profiler, lister och beslag.

Rengöring av pulverlackerad aluminium

Torka profiler och handtag med en mjuk duk, ljummet vatten och milt, pH-neutralt rengöringsmedel. Eftertorka med en duk fuktad med rent vatten och torka torrt.

Undvik lösningsmedel, starka syror eller alkaliska medel, slipmedel och polermedel. Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt. Prova alltid ett nytt rengöringsmedel på en liten undanskymd yta först.

Kontakt och dokumentation

Nooli Living

info@nooliliving.se | 044-22 35 50

www.nooliliving.se