

Att fatta in en sten i chatong



www.pmc.se
www.pmcakademin.se

Chatonger i silver är gjorda av sterlingsilver för att vara hårda nog i sina klor för att hålla en sten. Chatongerna vi säljer har redan ett säte för stenens rondist. Du behöver inte fila ut ett sådant.

Skall chatongen brännas tillsammans med silverlera bör den vitkokas innan för att inte oxidera och bli svart under bränningen. Börja med att värma chatongen lätt med butanbrännaren så att den mörknar något. (400°) Läg den i ett varmt citronsyrebad *) eller det speciella medlet G5010233 för att kopparreducera ytan och få ett skikt av finsilver. (Du skall använda en kopparpincett EUTWZ959 för att inte förstöra badet.) Upprepa minst fyra gånger eller tills chatongen inte längre blir mörk vid uppvärmning. Fäst sedan chatongen i sitt vita tillstånd på smycket med PMC3 pasta eller helst oljepasta som du gör genom att blanda i vår naturolja AR1028. Mått står på flaskan.

Efter torkning bränn i ugn. Sterlingsilver blir sprött av hög temperatur. Bränn inte högre än 700° och förläng istället tiden till 1 timme. Med butanbrännare får man vara mycket försiktig så att sterlingsilvret inte blir för varmt, samtidigt som silverleran måste sintra. Putsa och trumla gärna smycket innan du fattar in stenen.

Fatta in stenen med en steninfattningstång. Vårt bästa förslag (vi har provat många) är tången EU-PLR70500. Ett bra verktyg att hålla en ring med är EURCL655. (Använd sökfunktionen på hemsidan för att hitta den. Skriv in artikelnumret och klicka på Sök) Klorna på chatongen är ömtåliga och det är en bra hjälp med en riktig tång.

Vi har också chatonger för att fatta in i bronslera. (t.ex G687089-2)

Lycka till från oss på
PMC

