

Applicering av transfer märken (Gör det själv)

Steg 1

Bestäm placering

Mät gärna om du vill ha det exakt, speciellt om det rör sig om flera plagg som ska ha samma placering. Värm strykjärnet till ca.180 grader (motsvarande 2 prickar).

Steg 2

Värm underlaget

Värm underlaget, genom att placera strykjärnet på underlaget där märket ska fästas, i 5 sekunder.

Steg 3

Placera märket

Placera märket på det varma underlaget...

Steg 4

Placera skydd

Placera bakplåtspapper som medföljer mellan strykjärnet och märket som skydd.

Steg 5

Applicera transfermärket

Placera strykjärnet över märket och tryck hårt under 30 sekunder.

Steg 6

Klart!

Tag bort strykjärnet och bakplåtspappret. OBS! Ta bort plasten medan märket är varmt. Låt plagget ligga kvar i några minuter för att limmet ska fästa ordentligt!