



# SEKELSKIFTE

*tidstypisk bygg & inredning*

## Monteringsanvisning för takrosetter av gips (stuckatur)

Att montera våra takrosetter av gipsmaterial (stuckaturmaterial) är enkelt. Det enda som krävs är att man är noggrann och följer dessa monteringsanvisningar. Huruvida rosetten behöver skruvas eller ej beror på hur tung den är. En bra tumregel är att om man är osäker så skruva alltid.

1. Börja med att borra ett hål i mitten av rosetten om du ska ha takkrok och eventuell eldragning ut genom rosetten.
2. Håll upp rosetten i taket där den ska monteras och rita försiktigt en linje runt kanten.
3. Lägg på primer i taket en bit innanför linjen du just ritat.
4. Limma fast rosetten med SEMIN CE 78 gipsspackel, genom att stryka på spackel på kontaktytorna.
5. Tryck fast rosetten ordentligt mot taket.
6. Lås fast rosetten med en bräda som vilar på takkroken i mitten och två tråklossar på rosettens sidor (nu kan inte rosetten trilla ned så länge brädan hålls kvar med hjälp av takkroken och klossarna).
7. Borra eventuellt ett par skruvhål i rosetten om den är tung, plugga och skruva fast i taket.
8. Samla upp överskottsspackel med en spackelspade och spackla igen skruvhålen (och eventuella sprickor/glipor).
9. Torka sedan bort överflödigt spackel med en svamp fuktad med vatten och låt gipsspacklet torka.
10. När spacklet har torkat slipas ojämnheter bort med ett 100-sandpapper och därefter med ett 150-sandpapper.
11. Slutligen kan takrosetten grundmålas och färdigmålas.