



SEKELSKIFTE

tidstypisk bygg & inredning

Monteringsanvisning för taklister av gips (stuckatur)

OBS: Fäst taklisterna på grundmålade väggar innan målning av själva taklisterna.

Att montera våra taklister av gipsmaterial (stuckaturmaterial) är enkelt. Det enda som krävs är att man är noggrann och följer dessa monteringsanvisningar. Titta gärna även på vår pedagogiska video på vår webb, som visar steg för steg hur man monterar våra gipslister. Huruvida listerna behöver skruvas eller ej beror på hur tunga de är. En bra tumregel är att om man är osäker så skruva alltid.

1. Kontrollera höjden på den valda taklisten.
2. Mät och dra ett horisontellt streck på väggen (monteringslinjen), t ex med ett snörslå, som visar hur långt ned listen kommer att hamna. Var noggrann med att kontrollera vilken del av listen som ska vara mot väggen och vilken del som ska vara mot taket.
3. Fäst två stödklossar på monteringslinjen för att underlätta att hålla listen på plats. Om listen är av lättare modell så räcker det med spikar.
4. Måtta upp på taklisten var hörnet ska sågas.
5. Lägg listen i en geringslåda och såga av den i en vinkel på 45° med en träsåg. Börja från listens hörnkant och avsluta på markeringen. Förborra två hål i taklisten om taklisten är tung.
6. För att limma fast listen använd SEMIN CE 78 gipsspackel. Konsistensen på spacklet (limmet) ska vara tjock och plastisk. Smeta på spackel på kontaktytorna som ska fästa mot tak och vägg.
7. Tryck fast listen ordentligt mot väggen och taket så att spacklet tränger in mellan vägg, tak och list. Om listen är tung skruva in skruvar i de förborrade hålen och skruva loss stödklossarna.
8. Samla upp överskottsspackel med en spackelspade och spackla igen skruvhålen och fyll eventuella glipor i spacklet.
9. Såga till den andra hörnlisten med samma mått och procedur som ovan.
10. Pensla bort damm på taklisternas ändar med pensel och vatten.
11. Limma alla kanter (kontaktytor) på den andra hörnbiten och sätt dit den med samma metod som den första hörnbiten. Se till att listerna hamnar i samma höjd. Var noggrann vid sammanfogning av listerna och fyll skarven och skruvhålen med spackel.



SEKELSKIFTE

tidstypisk bygg & inredning

12. Torka sedan bort eventuellt överflödigt spackel med en svamp fuktad med vatten. Låt gipsspacklet torka.
13. Efter torkning, slipa först med ett 100-sandpapper och därefter med ett 150-sandpapper.
14. Grundmåla (primer) därefter hela taklisten.
15. Färdigmåla sedan listen för hand med en pensel eller med spray.