



TJÄRA KOMMER FRÅN NATUREN

Tjärfärg är en naturprodukt. Därför varierar kulören något beroende på tillverkningsdatum – se etikett på locket. Har du burkar med olika datum, bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader. För svart och svartbrun tjärfärg behöver du inte tänka på detta.

RÖR OM!

Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Detta är speciellt viktigt för Tjärvitriolen som är tunnare än de övriga tjärfärgerna och därför behöver omrörning i burken mycket oftare. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden.

INNAN DU MÅLAR

Om du ska måla på ohyvlat trä eller trä som tidigare har blivit behandlat med tjära, järnvitriol eller slamfärg är det bara att börja måla. Det samma gäller för trä som är uttorakat. För hyvlat trä och trä av hårdare träslag rekommenderar vi extra spädning med 10–20 % terpentin eller sprit. Huvudregeln är att tjärfärgen ska spädas så mycket att den lätt kan strykas ut med pensel i tunna lager. För tjocka lager av färg kan med tiden ge krackeleringar på ytan.

Med tjärfärg behöver du inte grundmåla. Däremot är det viktigt att tvätta bort alger och mögel och se till att träet är torrt innan du börjar måla.

Trä som redan är målat med våra tjärfärger behöver du bara borsta rent från smuts och damm. Sedan kan du börja måla. På trä som tidigare har målats med slamfärg, till exempel den faluröda varianten, bör du använda en stålborste för att ta bort löst sittande färg. Avsluta med att borsta av hela ytan med en mjuk borste eller kvast. Det går också bra att försiktigt tvätta av med en högtryckstvätt, låt sedan torka.



Vi rekommenderar att du målar när det är minst 10°C varmt ute. Tjären blir då tunnare och tränger bättre in i ytan.



NÄR DU MÅLAR

Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm. Arbeta in tjärfärgen som en vanlig målarfärg och undvik att måla för tjocka lager. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Detta är speciellt viktigt för Tjärvitriolen som är tunnare än de övriga tjärfärgerna och därför behöver omrörning i burken mycket oftare. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Måla även ändarna på träet med tjärfärgen.

Måla 2 gånger om det är första gången träet målas. Annars räcker det att måla 1 gång.

Åtgång: Svarttjära, Rödtjära, Gröntjära, Bruntjära och Svartbrun tjära: 5-8 m²/liter beroende på underlag.

Tjärvitriol: 6-10 m²/liter beroende på underlag.

Mycket uttorkat och poröst trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.

NÄR DU HAR MÅLAT

Vi rekommenderar att du målar igen efter 5–10 år på utsatta sidor. På sidor där träet inte blir lika utsatt kan du vänta mycket längre än så. Denna variation beror bland annat på väder och vind, kvaliteten på träytan och var du bor. Underhållsintervallen blir längre ju fler gånger du målar med tjära. Tjäran förstärker och skyddar tidigare lager.

BEHANDLA MED AUSON TJÄROLJJA

Har du tröttnat på missfärgade trädäck? Tjäroljan förhindrar att träet torkar ut och därmed börjar spricka och suga åt sig vatten. Den blir inte heller svart med åren som konventionella träoljor kan bli utan bevarar trädäckets gråa nyans samtidigt som den minimerar sprickbildning. Tjäroljan ger ett hållbart skydd och en stilren yta med ett tydligt trämonster. Altanen håller sig fin länge, och det räcker att behandla träet vartannat eller vart tredje år. Tjäroljan fungerar även utmärkt till staket, obehandlade trämöbler och pallkragar.

BEHANDLAT MED TJÄROLJJA

BEHANDLAT MED VANLIG OLJA



INNAN DU BÖRJAR

Rengör träet ordentligt innan du börjar behandlingen. Ta bort smuts och gamla oljerester från tidigare behandlat underlag med lämpligt rengöringsmedel. Du kan även använda högtryckstvätt, men var försiktig så att träytan inte flisar sig. Se till att träet är helt torrt. Underlaget får gärna hinna soltorka. Behandlingen bör inte påbörjas alltför tidigt på våren.

UNDER TIDEN

Använd pensel eller ruller. Tjäroljan tränger lätt in i träet. Torka av det som ligger kvar på ytan. Var särskilt noga med olja som ligger kvar på kvistar där tjäroljan kan ha svårare att suga in – använd en trasa dränkt i terpentin eller sprit och torka av efterhand som däckets behandlas. Rengör penseln med sprit eller terpentin.

Åtgång: 6-10 m²/liter beroende på underlag.

VIKTIGT ATT VETA

Nylagd trall bör behandlas efter ca 12 månader. Tjäroljan är naturligt brun i kulören och ger en lite mörkare yta som gradvis ljusnar av sol och väder. Ytan återfår sin naturliga nyans efter några månader. Det kan ta något längre tid på ytor som är solfattiga