

Vevaxeltätningssats bakre 64965

Monteringsanvisning :

1. Fjädrarna monteras ihop till en cirkel genom att skruva ihop dom.
2. Rengör vevaxelns tätyta noggrant, putsa och polera vi behov.
3. Placera fjädern på delen av vevaxeln där tätningringen ska monteras (insidan av flänsen)
4. Tejpa runt flänsen som skydd och smörj med olja.
5. Värm upp gummidelen i vatten till 80-90 grader Celsius.
6. Applicera smörjfett mellan de två sidorna av gummidelen.
7. Trä försiktigt gummidelen över den tejgade flänsen på vevaxeln.
8. Installera den förmonterade fjädern på den inre delen av gummit.
9. Montera fjäder nummer 2 på den yttre delen av gummit.
10. Roter tätningringen runt vevaxeln så att det tätande gummit är ordentligt sträckt i hörnen mot motorblocket.
11. Montera försiktigt på aluminiumdelen, först mot motorblocket (använd kopparbricka som tätning i skruvhål som är genomgående o motorblocket) och slutligen dom vertikala skruvarna.

Packningar levereras skyddade från extern påverkan och förvaras i en temp om 15-25C utom räckhåll från direkt solljus.



Vikabacken Traktordelar

Gymnasievägen 24

93157 Skellefteå

0910-727170

www.vikabacken.se