

1. Om stegen levereras i sektioner packas de upp och monteras på marken enligt beskrivningen nedan i punkterna 2 till 4.
2. Sektionerna kopplas samman med en uppsättning skruvar som innehåller:

- 2 bultar 6 x 60 mm + 2 muttrar 6 mm
- 8 skruvar 5 x 14 mm
- 8 muttrar 5 mm
- 1 trappsteg och 2 skarvjärn



3. Skarvjärn och steg monteras på den ena stegen.



4. Stegen kopplas samman och de medföljande skruvarna och bultarna dras åt.



5. Stegen är klar för installation.



6. Stegen har ett hål upptill - som används för den första monteringspunkten.
7. Kom ihåg att stegen måste monteras ca. 50 cm från marken så att den kan öppnas fritt.



8. När stegen hänger i det övre hålet, ska hål för montering märkas ut.



9. Stegen tas sedan ner när utmärkningen är klar.



10. Därefter borrar hål som täpps igen med betongpluggar.



11. Häng upp stegen igen och dra åt fästskruvarna. Vi rekommenderar att du först monterar skruvarna i den övre konsolen och arbetar nedåt.



12. Stegens funktionsduglighed testas.



Se www.modum.dk för ytterligare information

MODUM ApS
Linkøpingvej 8
4900 Nakskov

Telefon +45 26 81 85 60