

BeoCom 4

Handledning

Innan du börjar...

Så här använder du handboken

Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna.

Knappar på luren...



Hjulet



Knappen Samtalslista, som ger tillgång till listan över utgående och inkommande samtal

OK

Knappen mitt på hjulet



Telefonknappen – påbörjar eller avslutar ett samtal

0 – 9

Sifferknapparna

Lurens display...

692288

◀ Ringa upp? ▶

En svart pil anger att fler alternativ blir tillgängliga om du vrider hjulet i pilens riktning – medurs för höger, och moturs för vänster. En grå pil anger att det inte finns fler alternativ i den pilens riktning.

Innehåll

Komma igång med BeoCom 4, 4

Lär dig hur du ansluter basen till telefonlinjen och till nätet, ställer in tid och datum, laddar batteriet, tolkar indikatorlampan, använder knapparna samt navigerar med hjälp av menyer i displayen. Kapitlet innehåller även information om skötsel och tillbehör.

Daglig användning, 10

Lär dig hur du ringer upp och besvarar samtal, reglerar volymen, stänger av mikrofonen, lagrar nummer och namn i telefonregistret (Telefonboken) efter samtal, använder samtalslistan, visar information om nya obesvarade samtal samt hur du låser luren knappsats.

Använda telefonregistret, 17

Lär dig hur du anger, redigerar och tar bort namn och nummer i telefonregistret, lagrar nummer från samtalslistan samt ringer upp och lagrar anknyningsnummer.

Inställningsmöjligheter, 22

I det här kapitlet hittar du en översikt över meny *Inställningar*. Med hjälp av den kan du välja ringsignal och ringvolym, namnge luren, ställa klockan, avbryta visning av nya samtal och välja språk för displayen.


Viktig information om BeoCom 4, 23

I det här kapitlet finns tekniska data och annan viktig information om telefonen.

Index, 26

Hitta just det du vill veta mer om.

Komma igång med BeoCom 4




Placering

Placera basen på en jämn yta. Telefonen får inte placeras i fuktig, dammig eller smutsig miljö och bör inte utsättas för direkt solljus eller vätskor. Se till att uppladdningskontakterna inte kommer i kontakt med metall eller oljiga delar.


Telefonen är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen, vid en temperatur på 0–45 °C och en luftfuktighet på 15–95 %.

Använd en mjuk, fuktig trasa med några droppar mildt rengöringsmedel för att rengöra telefonen.



Anslutningar

Du måste ansluta telefonen till telefonlinjen och elnätet enligt anvisningarna för att kunna använda den. Om inte nätadaptern ansluts eller om strömförsörjningen avbryts fungerar inte telefonen. Se till att du kan ringa nödsamtal på annat sätt.



Ansluta och använda ett headset

Anslut ett headset till uttaget på luren. Därefter kan du svara på inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom knappen C, på luren knappsats. Ring ett samtal enligt anvisningarna på sidan 10.

Du kan köpa ett headset hos din Bang & Olufsen-försäljare.

När du har anslutit ett headset står det 'Headset anslutet' helt kort i displayen.

Ladda lurens batteri

När luren placeras i basen laddas batteriet om det behövs. Av säkerhetsskäl är inte batteriet laddat när det förpackas. Du måste därför ladda batteriet i minst 20 minuter innan du använder telefonen.

Om laddning...






- Basen måste vara ansluten till nätet.
- Det tar fyra timmar att ladda batteriet fullständigt.
- Samtalstiden per laddning är cirka 12 timmar.
- Standby-tiden per laddning är cirka 150 timmar.

Ställa in tid och datum


När du har anslutit basen till elnätet och telefonlinjen visas en uppmaning om att ställa in tid och datum i displayen. Tidsangivelsen visas när telefonen inte används och när det inte finns någon ny information i displayen. Tid och datum visas också tillsammans med samtalsinformation i samtalslistan.

Luren kontrollerar batteriets laddningsnivå. Detta innebär att du alltid kan placera luren i basen när du använt den, även om batteriet inte behöver laddas. Batteriets livslängd minskar inte av att du placerar luren i basen. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om du behöver byta batteri.

Om batteriet behöver laddas visas ett meddelande i displayen och det piper i luren under samtal. Tryck på C för att ta bort pipandet och meddelandet i displayen under samtal.

- | | |
|--|---|
|  <p>Information</p> | <p>Det står 'Information' i displayen. Tryck på OK för att visa informationen</p> |
|  <p>Klocka
inte inställd</p> | <p>Vrid hjulet tills det står 'Klocka inte inställd' och tryck på OK</p> |
|  | <p>Vrid hjulet för att ställa in året</p> |
|  | <p>Tryck för att lagra och gå sedan till nästa inställning</p> |
| | <p>Fortsätt att ställa in klockan...</p> |
|  | <p>Tryck för att lagra de valda inställningarna</p> |

Indikatorlampan




Indikatorlampan sitter på lurenns baksida.

Indikatorlampan blinkar rött när...

- Telefonen ringer.
- Det finns information på menyn *Information*. På sidan 9 finns en beskrivning av menyn *Information*
- Linjen används av en annan telefon.
- Nya obesvarade samtal registreras. Läs mer på sidan 15.
- Du använder telefonen.

Använda bältesklämman

Hos Bang & Olufsen-återförsäljaren finns bältesklämmor till telefonen. Fäst luren i en bältesklämma och bär den med dig i huset eller på kontoret.



Knappar på luren

Ta fram samtalslistan. I samtalslistan visas de senaste utgående och inkommande samtalen

Du söker i telefonboken, samtalslistan och menysystemet genom att vrida på hjulet. Under ett samtal kan du reglera volymen genom att vrida på hjulet

Välj menyalternativ i displayen samt bekräfta och lagra olika inställningar. Håll ned knappen för att stänga av luren, och tryck kort på den för att sätta på luren igen

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal, eller ta bort den senaste posten. Tryck på knappen för att gå tillbaka till en föregående meny, eller håll ned den för att helt avsluta en funktion

Starta och avsluta samtal

Sifferknappar för att slå telefonnummer

Används i telefonnummer, för vidarekoppling och andra automatiserade tjänster

Används med vissa automatiserade tjänster och när BeoCom 4 används med en växel



OK

(mitt på hjulet)

C



0 – 9

*** #**

R



Displayen är upplyst när luren används.




Om du vill komma till huvudmenyn utan att titta på informationen om de nya samtalen vrids du bara hjulet.

Lurens display

Displayens främsta funktion är att ge dig information före, under och efter ett samtal. I displayen ser du när någon ringer.

Komma till huvudmenyn...

- OK** Om luren är avstängd trycker du på OK för att växla till standby
- OK** Om luren är i standby trycker du på OK för att komma till huvudmenyn
-  Vrid hjulet för att visa alternativ i displayen
- OK** Tryck för att välja ett alternativ

Alternativ på huvudmenyn

Telefonbok... Gå till det inbyggda telefonregistret.

Knapplös?... Låser lurens knappsats. På sidan 16 finns mer information.

Ringsignal av?/Ringsignal på?... Stäng av/sätt på lurens ringsignal. Om du stänger av lurens ringsignal står det 'Ringsignal av' i displayen.

Inkommande samtal registreras i samtalslistan.


Radera lista... Tar bort alla poster i samtalslistan. På sidan 14 finns mer information om samtalslistan.

Inställningar... På sidan 22 finns mer information om menyn *Inställningar*.

Visning av nya, obesvarade samtal

När luren är i standby, visas information om obesvarade samtal i displayen. Menyn försvinner när du har sett samtalen, och samtalsinformationen flyttas till samtalslistan. Du kan avbryta visning av nya samtal via menyn *Inställningar*.

Det står '3 nya samtal' i displayen...

- OK** Tryck för att se nummer samt tid och datum för det senaste samtalet. Om namnet finns lagrat i telefonregistret visas namnet istället för numret.
-  Vrid hjulet för att se de andra samtalen.
- C** När du har sett de nya samtalen trycker du på C för att lämna menyn.

Viktig information i displayen

När telefonen är i standby ger menyn *Information* information om olika omständigheter som kan påverka användningen av telefonen. Menyn *Information* visas i displayen medan luren är i standby så länge det är relevant.


Det står 'Information' i displayen...

OK

Tryck för att kunna läsa informationen



Vrid hjulet för att visa informationen





OK

Tryck för att kunna justera rätt inställningar



Vrid hjulet för att justera inställningarna och tryck på OK för att lagra dem

OK



Om du vill komma till huvudmenyn utan att titta på informationen vrid du bara hjulet.


Daglig användning

David Larsson

Taltid: 0:43


Under pågående samtal visas en svart linje längst ned i displayen.

Om en annan telefon på samma linje har ett pågående samtal visas en grå linje. Vid inkommande samtal visas en svart blinkande linje.

För att få en kopplingston innan du slår numret trycker du på .

Du kan stänga av ringsignalen för alla inkommande samtal via menyn *Ringsignal av?.* På sidan 8 finns mer information.

Ringa och besvara samtal

Tryck på knappen  för att påbörja och avsluta ett samtal. Under samtalet visas samtalstiden och numret till eller namnet på den person du ringt upp. Om du inte vill besvara ett samtal, kan du stänga av ringsignalen.

Ringa och avsluta samtal...

0 – 9

Slå telefonnumret



C

Om du vill redigera numret, vrider du på hjulet tills markören står till höger om siffran du vill ändra och trycker sedan på C för att radera den. I annat fall...



Tryck för att ringa upp. Samtalstiden visas. Om namnet har lagrats i telefonregistret visas även detta



Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också avsluta samtalet genom att placera luren i basen

Besvara ett samtal...



Tryck och besvara samtalet



Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också avsluta samtalet genom att placera luren i basen

Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal...

C

Tryck för att stänga av ringsignalen

Volym och mikrofon

Under ett samtal kan du reglera volymen med hjälp av hjulet. Du kan också stänga av mikrofonen om du inte vill att den du talar med ska kunna lyssna till ett samtal du för med någon i rummet.

Höja eller sänka volymen i luren...



Vrid hjulet för att reglera volymen i luren

Slå på eller stänga av mikrofonen...


OK

Mikrofon av?

Tryck för att öppna displayen. Om mikrofonen är på visas ett meddelande om att stänga av den i displayen, och om den är avstängd ett meddelande om att sätta på den

OK

Tryck för att välja den inställning som visas



Den valda volyminställningen – med undantag för de två högsta inställningarna – gäller alla följande samtal till dess att du ändrar volymen.

Om mikrofonen är avstängd piper luren med korta intervall.

Du kan göra det enklare att hitta poster i telefonregistret. Till exempel:

Maria & Robert

B&O Mikael

L_Janne

- Sätt förnamnen i alfabetisk ordning när du anger namnen på ett par.
- Börja med företagets namn när du anger namn på kollegor.
- Börja med första bokstaven i ditt barns namn när du anger namn på dina barns vänner.

Du växlar mellan stor och liten bokstav när du anger namn genom att välja 'A_a'. För att kunna ange bokstäver som inte ingår i alfabetet väljer du '@_a'. För att gå tillbaka till bokstäverna i alfabetet väljer du 'A_a'.

Se *Använda telefonregistret* på sidorna 17–21 för mer information om hur man använder det inbyggda telefonregistret.

Lagra ett nummer efter ett samtal

När du har avslutat ett samtal uppmanas du att lagra numret i telefonregistret under förutsättning att det inte redan finns där och att telefonregistret inte är fullt. Du kan också lagra ett namn tillsammans med numret. Telefonregistret rymmer 200 poster av maximal längd, och fler än 200 om posterna hålls korta.

Efter ett samtal...

692288

Lagra namn?

Displayen visar en uppmaning om att lagra numret och att ange ett namn. Om du inte vill lagra numret trycker du bara på C eller placerar luren i basen. I annat fall...

OK

Lägg in namn:

☐A_a ABCDEFGHIJK...

Tryck för att lagra numret. Sedan kan du ange ett namn



Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

OK

Tryck för att lagra den valda bokstaven

'Skriv' färdigt namnet



OK

För att lagra en post vrider du på hjulet så att markören flyttas till arkivsymbolen (☐) och trycker på OK

Söka i och ringa upp via Telefonboken

Du kan söka direkt efter ett namn eller nummer i telefonregistret. Om du har lagrat många poster i telefonregistret, kan du söka bland namn som börjar på en viss bokstav för att hitta rätt namn och nummer.

Söka igenom hela telefonregistret...



Om telefonen är i standby vrider du på hjulet för att söka igenom hela telefonregistret



Tryck för att ringa upp

Söka efter ett namn efter dess begynnelsebokstav...

OK

Om telefonen är i standby trycker du på OK för att komma till huvudmenyn

OK

Tryck på OK för att komma till telefonregistret




Vrid hjulet för att välja begynnelsebokstaven. Endast de bokstäver som motsvaras av poster visas

OK

Tryck för att söka igenom alla namn som börjar på den bokstav som du valt



Vrid hjulet för att söka igenom namnen och tryck på  för att ringa upp

Visa numret lagrat med ett namn...

OK

Tryck när du har valt ett namn i telefonregistret



OK

Vrid hjulet för att välja 'Visa detaljer?' och tryck på OK

► **David Larsson**

John Svensson
Karin Johansson

David Larsson

Taltid: 0:09

Sökbokstav:

▼
BDJKLMRS

► **David Larsson**

John Svensson
Karin Johansson

► **David Larsson**

John Svensson
Karin Johansson

David Larsson

◀ **Visa detaljer?** ▶

◀ **David Larsson** ▶

692288

◀ **David Larsson** ▶
 23 maj 17:22
 ▶☰ Taltid: 32:19

☰ står för ett inkommande samtal,
 ☰ står för ett utgående samtal.
 Om du har blivit uppringd men inte
 har kunnat svara, visas antalet
 uppringningar från ett visst
 nummer istället för samtalstiden.

Du kan lagra telefonnummer från
 samtalslistan direkt i telefon-
 registret. På sidan 20 finns mer
 information.

Via huvudmenyn kan du ta bort allt
 innehåll i samtalslistan. På sidan 8
 finns mer information.

Samtalsinformation – utgående samtal och besvarade inkommande samtal

I samtalslistan lagras de senaste 24 telefonnumren som du har ringt eller mottagit samtal från. Du kan även visa tid, datum och varaktighet för varje samtal. Om du har angett ett namn i telefonregistret, visas detta istället för numret. Samtalslistan är i kronologisk ordning, med det senaste samtalet först. Utgående och inkommande samtal till och från samma nummer visas bara en gång i listan.

Ring upp från samtalslistan...



Tryck för att komma till samtalslistan



Vrid hjulet för att välja ett namn eller nummer



Tryck för att ringa

Radera ett visst nummer från listan...



Vrid hjulet för att välja namnet eller numret och tryck på OK

OK



Vrid hjulet för att välja 'Radera?' och tryck på OK för att ta bort den valda posten

OK

Visa detaljerad information om enskilda samtal...

OK

Välj en post i samtalslistan och tryck på OK



Vrid hjulet för att välja 'Visa detaljer?' och tryck på OK. Tid och varaktighet visas för de senaste samtalen, liksom telefonnumren

OK

Samtalsinformation – nya, obesvarade samtal

Nummer som du fått obesvarade samtal ifrån lagras i menyn *Nya samtal*. Om numret finns i telefonregistret visas namnet istället. Identiska nummer lagras bara en gång i menyn, dvs. endast det senaste samtalet lagras. På menyn visas information om vem som ringde, antalet samtal och hur dags samtalen mottogs. Samtalsinformationen flyttas till samtalslistan efter att du har tittat på den. Om du inte vill att nya, obesvarade samtal ska flyttas till samtalslistan kan du ta bort dem från menyn *Nya samtal*.

I displayen står det att du har nya, obesvarade samtal...

2 nya samtal

OK

Tryck på OK för att komma till menyn



Vrid hjulet för att välja ett namn eller nummer, så visas samtalsinformationen i displayen

Ringa upp från menyn 'Nya samtal'...



Vrid hjulet för att välja ett namn eller nummer



Tryck för att ringa

Ta bort ett nytt samtal från menyn 'Nya samtal'...



Vrid hjulet för att välja namnet eller numret

OK

Tryck för att se alternativen



OK

Vrid hjulet för att välja 'Radera?' och tryck på OK för att ta bort den valda posten

Du kan lagra telefonnummer från menyn *Nya samtal* direkt i telefonregistret. Gör på samma sätt i menyn *Nya samtal* som du skulle ha gjort i samtalslistan. På sidan 20 finns mer information.

För att nummerpresentationen ska fungera måste du abonnera på tjänsten i fråga hos ditt telefonbolag. Om nummerpresentation inte är möjlig, skickas följande information av telefonbolaget:

- 'Skyddat nummer'... samtal från skyddade nummer.
- 'Okänt nummer'... när nummerinformation inte anges, eller inte kan anges av tekniska skäl.

Om du inte vill få information om nya samtal kan du avaktivera funktionen i menyn *Inställningar*. På sidan 22 finns mer information.


Låsa lurens knappsats

Observera att det går att använda en låst knappsats direkt efter att ett inkommande samtal avslutats. Det kan vara användbart om du till exempel vill lagra namn och nummer till den som ringt upp dig i telefonregistret. Om du däremot inte använder knapparna eller hjulet under några sekunder låses knappsatsen igen automatiskt.

Du kan låsa lurens knappsats för att undvika att knappar aktiveras när du till exempel bär luren i en ficka. Om du låser knappsatsen kan du besvara samtal men du måste låsa upp knappsatsen om du själv ska ringa.


Låsa lurens knappsats...

OK Om telefonen är i standby trycker du på OK för att komma till huvudmenyn

 Vrid hjulet tills *Knapplös?* visas och tryck på OK. Knappsatsen låses

Låsa upp lurens knappsats...

OK Om telefonen är i standby trycker du på OK

 Vrid hjulet för att välja 'Lås upp knappsats - Ja?' – och tryck på OK

Ange ett nytt namn och nummer i telefonregistret

Du kan när som helst lagra ett namn och nummer i telefonregistret. Ett nummer kan innehålla högst 30 siffror och ett namn högst 16 tecken. Telefonregistret rymmer 200 poster av maximal längd, och fler än 200 om posterna hålls korta.

Ange ett nummer...

0 – 9

Ange telefonnumret

692288

OK

Tryck för att kunna lagra ett namn

692288

◀ Ringa upp? ▶



◀ Lagra namn? ▶

OK

Vrid hjulet för att välja 'Lagra namn' och tryck på OK. Sedan kan du ange ett namn enligt anvisningarna nedan

Ange ett namn...



☐ A, ABCDEFGHIJK...

Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

Tryck för att lagra den valda bokstaven

OK

'Skriv' färdigt namnet



OK

När du ska lagra en post vrids du på hjulet så att markören flyttas till arkivsymbolen (☐) och trycker på OK

Du växlar mellan stor och liten bokstav när du anger namn genom att välja 'A_a'. För att kunna ange bokstäver som inte ingår i alfabetet väljer du '@_a'. För att gå tillbaka till bokstäverna i alfabetet väljer du 'A_a'.

Ändra ett lagrat namn eller nummer i telefonregistret

▶ **David Larsson**
John Svensson
Karin Johansson

David Larsson

◀ **Ändra?** ▶

692288

David Larsson

Tryck på knappen C för att ta bort siffran eller bokstaven till vänster om markören.

Du växlar mellan stor och liten bokstav när du anger namn genom att välja 'A_a'. För att kunna ange bokstäver som inte ingår i alfabetet väljer du '@_a'. För att gå tillbaka till bokstäverna i alfabetet väljer du 'A_a'.

Du kan ändra nummer eller namn i telefonregistret när du vill. Om du vill ändra ett nummer ställer du markören till höger om den siffra du vill ändra, tar bort den och anger en ny siffra. När du redigerar namn tar du bort bokstäver i omvänd ordning innan du ersätter dem med nya bokstäver.



Om telefonen är i standby, vrider du på hjulet för att söka igenom hela telefonregistret

OK

Tryck för att välja en post att ändra



OK

Vrid hjulet för att välja 'Ändra?' och tryck på OK

Ändra ett telefonnummer och namn...



Vrid hjulet för att välja en siffra i numret

C

Tryck för att radera en siffra

0 – 9

Ange nya siffror i numret

OK

Tryck för att kunna lagra numret

◀ Nummer OK? ▶

OK

Tryck för att bekräfta. Sedan kan du ändra namnet



Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

OK

Tryck för att lagra den valda bokstaven eller...

C

tryck för att radera bokstäver

Lagra det ändrade namnet...



När du ska lagra en post vrider du på hjulet så att markören flyttas till arkivsymbolen (☐) och trycker på OK

OK

Ta bort ett namn och nummer i telefonregistret

Du kan ta bort namn och nummer som finns lagrade i telefonregistret, och på så sätt hålla det uppdaterat och minska den tid det tar att söka efter ett nummer.



Om telefonen är i standby, vrider du på hjulet för att söka igenom hela telefonregistret

OK

Tryck för att välja en post att ta bort



OK

Vrid hjulet för att välja 'Radera?' och tryck på OK

► **David Larsson**

John Svensson
Karin Johansson

David Larsson

◀ **Radera?** ▶

David Larsson
raderat

▶ **98274459**
66992288
11223344

98274459
◀ **Lagra namn?** ▶

Lägg in namn:
▼
☐ A_a ABCDEFGHIJK...

Nummer som visas med namn i samtalslistan har redan lagrats i telefonregistret.

Du växlar mellan stor och liten bokstav när du anger namn genom att välja 'A_a'. För att kunna ange bokstäver som inte ingår i alfabetet väljer du '@_a'. För att gå tillbaka till bokstäverna i alfabetet väljer du 'A_a'.

Lagra nummer från samtalslistan

Telefonnummer från samtalslistan kan lagras och namnges i telefonregistret.



Tryck för att komma till samtalslistan. Det senaste numret på listan visas i displayen



OK

Vrid hjulet för att välja önskat nummer och tryck på OK



OK

Vrid hjulet för att välja 'Lagra namn?' och tryck på OK för att lagra numret i telefonregistret



Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

OK

Tryck för att lagra den valda bokstaven

'Skriv' färdigt namnet





OK

När du ska lagra namnet vrider du på hjulet så att markören flyttas till arkivsymbolen (☐) och trycker på OK


Ringa upp och lagra anknytningsnummer i telefonregistret

Om du vill ringa upp ett anknytningsnummer måste du infoga en paus före anknytningsnumret. Lagra huvudnumret, pausen och anknytningsnumret i telefonregistret och ge numret ett namn. Du kan sedan ringa numret via telefonregistret.

Ringa ett anknytningsnummer direkt...


- 0 – 9 Ange huvudtelefonnumret
-  Tryck för att ringa upp och vänta sedan på en anslutning
- 0 – 9 Ange anknytningsnumret
-  Tryck för att avsluta samtalet

Lagra ett anknytningsnummer i telefonregistret...

- 0 – 9 Ange huvudtelefonnumret och tryck på OK
- OK
-  Vrid hjulet för att välja 'Slå in paus?' och tryck på OK
- OK
- 0 – 9 Ange anknytningsnumret och tryck på OK för att lagra posten i telefonregistret. Sedan kan du namnge posten enligt anvisningarna på sidan 17
- OK

Ringa upp ett anknytningsnummer via telefonregistret...

-  Vrid hjulet för att söka igenom registret

-  Tryck för att ringa upp huvudnumret

Fortsätta?

- OK Tryck för att ringa upp anknytningsnumret

692288

692288

◀ Slå in paus? ▶


692288-



Inställningsmöjligheter



Menyn *Inställningar*



Menyn *Inställningar* innehåller flera alternativ som gör att du kan aktivera, avaktivera och ändra funktioner. Nedan beskrivs alternativen och de funktioner som påverkas.

Välja *inställningar* i menyn...

-  Om telefonen är i standby trycker du på OK för att komma till huvudmenyn

- 
 Vrid hjulet tills det står *Inställningar* och tryck på OK

- 
 Vrid hjulet tills önskad meny visas, till exempel *Tid och datum*, och tryck på OK för att komma till menyn

- 
 Vrid hjulet för att välja en inställning och tryck på OK för att lagra den

Alternativ på menyn *Inställningar*

Signalnivå... Det finns fyra alternativ för signalnivån. Om du vill få ett ljudprov vrider du hjulet till ett alternativ och väntar.

Signalmelodi... Det finns 8 olika melodier för signalen. Om du vill få ett ljudprov vrider du hjulet till ett alternativ och väntar.

Tid och datum... Ställ klockan och ange datum och år.

Lurens namn... Ge luren ett namn på högst 16 bokstäver.

Visa nyheter... Ställ in blinkandet för lurens indikatorlampa och visningen av nya, obesvarade samtal. Alternativen är 'På' eller 'Av'.

Språk... Välj språk för displaytexten.

<i>Räckvidd</i>	Telefonen har en räckvidd på upp till 50 meter inomhus och upp till 300 meter utomhus. Räckvidden kan dock variera beroende på förhållandena.
<i>System</i>	DECT
<i>Strömförsörjning, Bas</i>	230 V AC
<i>Strömförsörjning, Lur</i>	NiMH-batterier, 700 mAh
<i>Sändningseffekt</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

Om BeoCom 4

BeoCom 4 är avsedd för det allmänna analoga nätverket. Telefonen stöder Nummerpresentation om detta är en automatiserad tjänst som erbjuds av ditt telefonbolag. Alla av tjänsteleverantörernas tilläggstjänster finns inte att tillgå i alla länder.

Telefonen kan bara förväntas fungera i det land den har tillverkats för, eftersom överföringssystem, rättsliga bestämmelser och automatiserade tjänster kan skilja sig mellan länder. På förpackningen anges för vilket land din BeoCom 4 har tillverkats. Nationalitetsbeteckningen står ovanför den nedersta streckkoden på etiketten.

Om du undrar över något angående användningen av BeoCom 4, kontakta din återförsäljare för mer information.

Index

Anknytningsnummer

Ringa upp och lagra anknytningsnummer i telefonregistret, 21

Anslutning

Ansluta basen, 4
Ansluta och använda ett headset, 4

Batteri

Ladda lurens batteri, 5

Bältesklämma

Bältesklämma, 6

Displayer och menyer

Lurens display, 8
Menyn *Information*, 9
Menyn *Inställningar*, 22
Navigera i menysystemet, 8
Ständiga menyalternativ, 8
Visning av nya, obesvarade samtal, 8, 15

Första inställningen

Ladda lurens batteri, 5
Ställa klockan, 5

Headset

Ansluta ett headset, 4

Indikatorlampa

Indikatorlampan, 6

Inställningar

Menyn *Inställningar*, 22
Menyn *Knapplås*, 16
Menyn *Lurens namn*, 22
Menyn *Signalmelodi*, 22
Menyn *Signalnivå*, 22
Menyn *Språk*, 22
Menyn *Tid och datum* (första gången), 5
Menyn *Tid och datum*, 22
Menyn *Visa nyheter*, 22

Knappsats

Lurens knappar, 7
Låsa lurens knappsats, 16

Laddning

Ladda lurens batteri, 5

Lur

Ge luren ett namn, 22
Indikatorlampan, 6
Lurens display, 8
Lurens knappar, 7
Låsa lurens knappsats, 16
Slå på och stänga av, 7
Stänga av lurens ringsignal, 8
Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal, 10
Volym och mikrofon, 11

Mikrofon

Volym och mikrofon, 11

Nummerpresentation

Visa samtalsinformation för alla samtal – samtalslistan, 14
Visa samtalsinformation för nya, obesvarade samtal – menyn *Nya samtal*, 15

Samtal

Lagra nummer efter ett samtal, 12
 Ringa och besvara samtal, 10
 Ringa upp från menyn *Nya samtal*, 15
 Ringa upp från samtalslistan, 14
 Ringa upp och lagra anknytningsnummer i telefonregistret, 21
 Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal, 10
 Söka i och ringa upp via Telefonboken, 13
 Visa detaljerad information i samtalslistan, 14
 Visning av nya, obesvarade samtal, 8, 15

Samtalslista

Lagra nummer från samtalslistan i telefonregistret, 20
 Radere en post från samtalslistan, 14
 Ringa upp från samtalslistan, 14
 Visa detaljerad information i samtalslistan, 14

Tillbehör

Bältesklämma, 6
 Headset, 4

Placering

Den omgivande miljön, 4

Radera

En post i samtalslistan, 14
 En post i menyn *Nya samtal*, 15
 Hela samtalslistan, 8
 Namn eller nummer i telefonregistret, 19

Ringsignal

Menyn *Signalmelodi*, 22
 Menyn *Signalnivå*, 22
 Stänga av lurens ringsignal, 8
 Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal, 10

Tekniska data

Telefonspecifikationer, 23

Telefonbok

Ange ett nytt namn eller nummer, 17
 Lagra nummer efter ett samtal, 12
 Lagra nummer från samtalslistan, 20
 Radera namn eller nummer, 19
 Ringa upp och lagra anknytningsnummer, 21
 Söka i och ringa upp via Telefonboken, 13
 Ändra namn eller nummer, 18

Underhåll

Rengöra telefonen, 4


Volym

Volym och mikrofon, 11

Ändra

Ändra ett namn eller nummer i telefonregistret, 18

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

 This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.



3511029111100005