




För att starta K31e tryck på on/off-knappen. BCS kommer nu att synas i displayen. Vid spänningsbortfall eller omstart visas istället programversionsnumret V1.2



Displayen visar mediets aktuella temperatur.



Vid första uppstart startas boxen i driftsalternativ 0 (frostvakt), därefter i sparat alternativ. Håll in menu-knappen i 3 sekunder och välj önskat driftsalternativ (se nedan).



Ställ in den temperatur du vill ha på vattnet med pilknapparna (upp/ned) och bekräfta med menu.



Driftsalternativ	Arbetsområde.		Pol 1	Pol 2	Rekommenderad enhet med Öh-skydd	11 °C
	Min	Max	Hysteres	Hysteres		Frostvakt
0	x	x	5	5	Alla tillgängliga	Y
1	10	85	7	7	1150734901 (106 °C)	Y
2	10	70	7	7	1150734902 (92 °C)	Y
3	10	50	7	7	1150734903 (70 °C)	Y
4	10	85	4	6	1150734901 (106 °C)	Y
5	10	50	4	6	1150734903 (70 °C)	Y
6	10	85	5	5	1150734901 (106 °C)	Y
7	10	50	5	5	1150734903 (70 °C)	Y

2-stegsfunktion
2-stegsfunktion

För att aktivera frostvakt välj driftsalternativ 0 eller sänk temperaturen under 10°C, displayen visar Fro.

När grön lampa lyser är boxen i drift och har uppnått inställd temperatur.

När grön lampa blinkar värmer elementen.

För att stänga av K31e håller man in on/off-knappen i tre sekunder.

Vid fel lyser den röda lampan.

Fel kan t.ex. vara överhettning, kabelbrott/kontakt av.

Om överhettningsskydd löst ut måste enheten med ÖH-skydd bytas ut för att boxen skall starta igen (Err visas i displayen). Bryt strömmen innan enheten byts ut.

Om felet kvarstår kontakta din återförsäljare.