

Manual till Tryckluftsdriven Murfogspruta

1. Innehåll i förpackningen

1. Fogspruta
 2. Luftstyrd avtryckare med snabbkoppling
 3. O-ringar på munstycksfästet
 4. Lock med packning, luftventil
 5. Munstycken × 4
 6. Skopa
 7. Extra packningar × 3
-

2. Säkerhetsinformation

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar.
 - Håll ansiktet borta från munstycket under användning.
 - Läs igenom instruktionerna innan du börjar.
 - Lär känna verktygets funktioner och reglage.
 - Användaren ansvarar för säker hantering och eventuella skador.
-

3. Kontrollera innan användning

- Kontrollera att luftinloppet är rent.
 - Kontrollera att luftreglerventilen fungerar.
 - Kontrollera att locket sitter korrekt på och är hel.
 - Kontrollera att packningen är i gott skick.
 - Kontrollera att brukets konsistens är rätt .
-

4. Viktigt om lufttryck

Fogsprutan får **endast användas med reglerat lufttryck.**

Maximalt tillåtet tryck: 2 bar (29 PSI)

5. Snabbstart – Så använder du verktyget

1. Ställ in kompressorn på max 2 bar.
 2. Öppna luftreglerventilen helt.
 3. Fyll fogsprutan med murbruk.
 4. Tryck in luftavtryckaren – luft börjar strömma.
 5. Skruva åt luftreglerventilen tills murbruket flödar jämnt.
 6. Avsluta flödet innan behållaren blir tom.
 7. Avtryckaren fungerar som enkel på/av.
-

6. Underhåll

- Skölj verktyget med rent vatten och borste.
 - Kör luftavtryckaren med locket avtaget.
 - Spraya metallkomponenter med vattenavvisande spray.
-

7. Felsökning

Munstycket är svårt att montera

- Smörj insidan med vaselin och vrid munstycket.

Ingen luft genom avtryckaren

- Kontrollera kompressorn.
- Kontrollera regulatorn.

- Rengör luftinloppet.
- Byt avtryckare vid behov.

Luft finns men bruket flödar inte

- Kontrollera packning .
- Kontrollera läckor.
- Justera luftreglerventilen.
- Kontrollera brukets konsistens.

Stänk när behållaren är nästan tom

- Fyll på innan den blir tom.

Ojämnt flöde

- Kontrollera kompressorns regulator.

Problem med bruket

- Kontrollera blandningens konsistens.
- Överskrid inte 2 bar.

Problem med snabbkoppling

- Kontrollera att kopplingarna matchar (1/4" BSP PCL).

8. Kontaktinformation

www.baraverktyg.se

info@baraverktyg.se

Besök oss på YouTube