

125076 Slipapparat Bio Optima



BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

1. Anslut elkabeln från apparaten till ett eluttag. Lamporna på apparaten slås på.
2. Anslut sladden från handtaget till sidoingången på apparaten.
3. Slå på On / Off-knappen på sidan på apparaten.
4. Apparaten har 2 knappar. Dessa reglerar hastighet, höger/vänster rotation och start/stopp.
5. För att byta rotation, tryck kort in knappen på vald rotation.
6. För att starta/stoppa rotationen, tryck kort in knappen.
7. Öka hastigheten genom att hålla in knappen till höger. Minska hastigheten genom att hålla in knappen till vänster. Du ser på led lamporna hur hastigheten minskar/ökar.
8. För att sätta fast slipstyckena: Sätt i önskat slipstycke genom att vrida mittenstycket på sliphandtaget. Munstycket öppnas då upp och det går att sätta i önskat slipstycke. Stäng munstycket och fäst slipstycket genom att vrida tillbaka mittenstycket.
9. För att ta bort slipstycke: Stäng av maskinen genom att trycka kort på en av knapparna, vrid mittenstycket och dra försiktigt ut slipstycket.

VARNING:

1. Använd aldrig maskinen i fuktig miljö, tex badrum, etc.
2. Låt inte maskinen bli blöt vid rengöring.
3. Koppla ifrån när apparaten inte används.
4. Låt inte barn använda maskinen utan uppsikt.
5. Det är förbjudet att öppna upp apparaten på egen hand. Om det är något ovanligt eller om apparaten är sönder, kontakta återförsäljaren för vidare råd och hjälp.