

Activa Flexi Move



- ▶ Lätt att justera
- ▶ Lätt att återställa
- ▶ Inga extra tillbehör behövs

Med det justerbara stativet Activa Flexi Move blir det enkelt att rengöra golvet långt in under låga möbler – utan att behöva böja ryggen. Activa Flexi Move når helt enkelt längre!

- Lätt att justera.
- Lätt att återställa.
- Inga extra tillbehör behövs.

När skaftleden är tillbaka i sitt ursprungsläge fungerar Activa Flexi Move som vilket annat stativ som helst.



Storlek	Art.nr.	Antal
40 cm	12114	10 st/krt
60 cm	12116	10 st/krt
75 cm	12118	10 st/krt
90 cm	12119	10 st/krt

Enkelt och smidigt! 1-3. Placera vänster fot som på bilden. Tryck lätt på skaftet för att frigöra fjädrarna i skaftleden. Använd höger fot till att skjuta ut skaftleden åt höger. 4. För att föra tillbaka skaftleden till ursprungsläget använder du höger fot igen, nu för att skjuta leden mot mitten.