



Activa Whiteboard Cleaner

- Alkoholfri
- Effektiv
- Underhåller tavlan genom att återfetta ytan

Activa Whiteboard Cleaner är en alkoholfri vätska för rengöring och vård av whiteboardtavlor. Tar effektivt bort rester av färg och underhåller tavlan genom att återfetta ytan. Activa Whiteboard Cleaner är parfymfri.

Bruksanvisning: Spraya på tavlan och torka av med en luddfri duk, gärna fönsterduk av mikrofiber.

Activa Whiteboard Cleaner	
Innehåll	Anjoniska tensider, fettsyrarester, vatten
Dosering	Koncentrat (färdig att använda)
pH-värde	10,0
Förpackning	Sprayflaska
Förvaring	Förvara produkten i originalförpackning. Förvaras frostfritt.

Activa Whiteboard Cleaner	Volym	Art.nr.	Antal
	250 ml	38043	12 st/fp