



### APPENDIX - INSTALLATION MANUAL


#### ALL in ONE SFT CONTROL PANEL CUT-OUT and INSTALLATION



#### ENG - INSTALLATION PROCEDURE


1. Make the hole for the *Wall Switch* (check the cutout).
2. Pass the connection cable through the hole in the bulkhead previously made, from the outside to the inside.
3. Fix the cable to the appliances.
4. Set the inlet amount of water with the shaft behind the *Wall Switch*.
5. Fix the *Wall Switch* to the bulkhead with two screws.


 **NOTE:** make sure that the work environment behind the bulkhead is dry, clean and far from every kind of electrical/thermal conduction or any other kind of dangerous sources.


 **WARNING:** If any control panel doesn't work, contact the Tecma Customer Service.

#### ITA - PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Forare la paratia secondo le indicazioni del cutout.
2. Far passare il cavo attraverso il foro nella paratia effettuato precedentemente, dall'esterno verso l'interno.
3. Collegare le utenze.
4. Regolare il livello di acqua di immissione con l'alberino posto sul retro del *Pannello a parete*.
5. Fissare il *Pannello a parete* alla paratia con due viti.

 **NOTA:** verificare che l'ambiente dietro la paratia sia pulito, asciutto e lontano da ogni fonte di conduzione termica/elettrica o da ogni altro tipo di fonte di pericolo.

 **ATTENZIONE:** in caso di malfunzionamento dell'apparecchio, contattare il Tecma Customer Service.



In case of installations other than those indicated in the diagrams, please contact Tecma for compatibility check.

**In any case, external voltage must not be brought to the sensor wiring.**



In caso di installazioni diverse da quelle indicate nello schema, cortesemente contattare la Tecma per una verifica di compatibilità.

**In ogni caso non va mai portata tensione ai connettori dei sensori.**