



INSTRUKTIONER

JLM BENSIN MOTORSERVICE PAKET ART.NR: JLM31B48

JLM ENGINE OIL FLUSH

- Häll JLM Engine Oil Flush till motoroljan när motorn är varm (arbetstemperatur).
- Låt motorn gå på tomgång 7 – 10 minuter.
- Varning! Bilen får ej köras under denna tid.
- När det har gått 10 minuter, stäng av motorn och töm ut den gamla oljan.
- Byt oljefilter och fyll på med ny fräsch motorolja från [Ardeca Lubricants](#).
- Klar.

JLM ENGINE OIL BOOSTER PRO

När du hållt i den nya motoroljan i motorn, starta motorn och kör tills motorn kommit upp i arbetstemperatur. Häll i hela flaskan med JLM Engine Oil Booster Pro – Motoroljeförstärkare till oljan i motorn. Kör med bilen ca 15-20 minuter så att tillsatsen får blandas ordentligt med oljan. (Används vid varje oljebyte eller 1000 mils körning).

JLM BENSIN EGR RENGÖRING PRO

1. Starta bilen och låt motorn komma upp i arbetstemperatur. Stäng sedan av motorn.

2. Ta bort slangen från luftintaget.

2.1 Placerad mellan turbokompressorn/intercoolern och insugningsgrenrör (vid rengöring av insugningsrör och insugningsventiler).

2.2 Placerad framför turbon (vid rengöring av luftintaget innan turbon).

2.3 Placerad före EGR-ventilen (när du rengör EGR-ventilen), beroende på vilken del du vill rengöra.

VIKTIGT

- Spruta aldrig direkt in i eller på turbon/intercoolern.



- Vid tillämpning av JLM EGR Cleaner PRO kan motorns varvtal stiga eller sjunka och motorknackningar kan uppstå. Detta beror på tillsättningen av sprayvätskan och ändringen i luft/bränsleförhållandet.

3. Starta motorn och låt motorn gå på tomgång.

4. Skaka flaskan väl innan användning. Spraya EGR Cleanern i luftintaget i korta intervaller ca. 1-2 sekunder. När du sprayat, kan varvtalet öka eller minska; Vänta tills varvtalet har stabiliserats innan du sprutar igen.

5. Om motorns varvtal minskar under behandlingen, accelerera lite för att undvika att motorn stannar (upp till 2000 rpm).

6. Om motorns varvtal ökar eller knackningar uppstår, låt motorn gå på tomgång, rör ej gaspedalen/accelerera inte.

7. På vissa bilar är tillämpningen lättare med hjälp av det extra förlängningsröret.

8. Använd ungefär halva flaskan (ca 250 ml).

9. Sluta spraya och låt motorn gå på tomgång i några minuter.

10. Stäng av motorn och montera på slangen till insuget/luftintaget.

11. Starta motorn igen och accelerera motorn 5 till 10 gånger, överskrid inte 2500 rpm, eller kör med bilen ca 3-5 km, detta för att frigöra motorn från lösgjorda partiklar i systemet.

12. Låt motorn gå på tomgång igen åtminstone 1 minut innan du stänger av motorn.

Ovanstående behandling bör hjälpa dig att få en ordentlig rengörings procedur.

Förpackning: 1 flaska på 500 ml (räcker till 2 behandlingar).

JLM FUEL SYSTEM CLEANER PRO – BENSIN BRÄNSLESYSTEM RENGÖRING

- Tillsätt 1 flaska på 250 ml till en full tank bensin.
- Använd 1 flaska varje 500:e mils körning eller vid varje service.



ILM BENSIN KATALYSATOR RENGÖRING

- Häll 1 flaska i bensintanken innan du fyller på med en full tank bensin.
- För snabbare resultat till exempel inför besiktning så kan produkten hällas i en bensintank med så lite som 20-30 liter bensin, se till att motorn körs på högt varvtal (2000 – 3000 rpm) i minst 20-30 minuter.
- En flaska behandlar 40-60 liter bensin. För bästa resultat, använd en flaska varje 500 mils körning, inför service eller besiktning.

