

Skötselblad

RENGÖRINGSINSTRUKTION AV SKÄRMASKIN

1. Demontera matarbord samt klingskydd.
Handdiska delarna, ej maskindisk.
2. Använd en ren fuktad torkduk med diskmedel.
Rengör maskinen uppifrån och arbeta nedåt.
3. Använd även rengöringsborste eller flaskborste runt klingan.
4. Därefter, när maskinen är väl rengjord skall man spraya Berkels desinfektionssprit YtDes70 över maskinen.
Låt lufttorka till nästa dag. Ingen avtorkning krävs!

SLIPNING AV KLINGA

- Slipning med slipsten – max ca 10-15 sekunder
- Slipning med gradsten – slipa av grader ca 2-3 sekunder

MASKINEN FÅR EJ ÖVERSPOLAS MED VATTEN

Ring Berkel Reservdelar för lämpliga rengöringstillbehör 08-534 701 60

Rengöringskit (Torkdukar, rengöringsborstar m.m) art.nr: 4601-0112

YtDes70% Etanol Sprayflaska art.nr: 81004

Livsmedelsgodkänd sprayolja art.nr: 80668