

Brugsanvisning / Bruksanvisning
LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB
LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB



DANSK :

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring tages i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør m.m. afvige fra billeder på emballage o.a.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer.

Anvendelse:



Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tørmonteret f.eks. i havedamme eller springvand.

Indhold



1 stk. LED Ring med 12 dioder.

1 stk. Transformator IP44 12V/16W godkendt til udendørs brug.

1 stk. Brugsanvisning.

Tekniske data

Volt	12 Volt
Energiforbrug	14 Watt
Transformator	AC12V/1250mA/16W IP44 Godkendt til udendørsbrug
Kabellængde	10 meter
Mål	Ø180 mm x 80 mm (Højde)
Indre diameter	50 mm

Sikkerhedsforanstaltninger



Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med havedamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.

Før brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.

Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret, gerne udendørs.

Den lokale netspænding og strømstyrke skal stemme overens med oplys-

ningerne på typeskiltet (230V 50Hz).

Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.

Hvis belysningen skal benyttes over vand, skal den monteres mindst 50 cm fra brændbart materiale.

Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.

Vigtigt: Ved beskadigelse af kabel eller fatning og hus må lysringen ikke anvendes mere, men skal kasseres.

Det anbefales at afmontere lysringen om vinteren for at undgå unødigt risiko for frostskafer.

Montering:



LED Ringen monteres på det valgte sted og fastspændes ved hjælp af de 3 skruer.

Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.

Tilslut lysringen til transformatorens 12V udgang.

Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

Vedligeholdelse og rengøring.



Lysringen kan med tiden kalke til. Den kan afkalkes med almindelig kaffemaskine-afkalker.



Følg sikkerhedsforanstaltningerne nøje. Husk at slukke for netspændingen.

Opbevaring om vinteren.



Om efteråret tages lysringen op af bassinet.

Rengør og rens den for kalk som ovenfor beskrevet.

Garanti



Denne undervandsbelysning er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal lysringen indsendes portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt dateret købsnota, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter (vort valg) vi de defekte dele med originale reservedele uden beregning.

Garantien dækker ikke slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning.


Ved uautoriseret indgreb i lysringen bortfalder enhver garanti.

Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.



Sådan kasserer du dit gamle apparat

1. Når der i manualen er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre skadevirkning på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



SVENSKA:

Var vänlig läs den här bruksanvisningen innan denna LED Ring tages i bruk.

Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.

Vi rekommenderar att Ni tittar på vårans hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna.

Användning



LED ringen kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig för att lysa upp större fontäner, vattenkonst och trädgårdsmiljöer m.m.

Innehåll



1 st. LED Ring med 12 dioder.

1 st. Transformator IP44, 12V/16W, godkänd för utomhusbruk.

Tekniska data

Volt	12 Volt
Energiförbrukning	14 Watt
Transformator	AC12V/1250mA/16W IP44
Kabellängd	10 meter
Storlek	Ø180 mm x 80 mm (Höjd)
Inner diameter	50 mm

Säkerhetsföreskrifter:



LED Ringen skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överensstämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan LED ringen tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för utebruk.

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 Hz

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten.

Vid allt arbete med LED ringen skall transformatorn kopplas från elnätet.

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Montering:



Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att ansluta till elnätet. Placera LED ringen på önskad plats och spänn fast den med de tre skruvar som sitter på dess undersida. Anslut LED ringen till transformatorn.

Anslut transformatorn till elnätet.

Underhåll:



Om det bildas kalkavlagringar kan du lägga belysningen i lite avkalkningsmedel.



Förvaring på vintern:



Innan vintern tas LED ringen in och rengörs, enligt ovanstående anvisningar. Förvaras frostfritt.

Garanti:



LED ringen har en garanti på 24 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller byts LED ringen (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling.

Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.


2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst på en av kommunen

bestämd plats för elmaterial ex.vis en miljöstation.

3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat finns på kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

5. PondTeam är med i elkretsen för återvinning av elavfall och Repa för återvinning av emballage.





Pondteam®

Mossvägen 17

S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

DK Tlf. 0045 44669909

SE: Fax 0046 (0)40-462114

DK Fax 0045 44669919

Mail info@pondteam.se

Mail info@pondteam.com