


# BA 10/5



FÖRE NR:	EFTER NR:		FÖRE NR:	EFTER NR:	
--131001	131002--		--131001	131002--	
1. 83503229A	83505205	ING.AXEL	22. 83503222	83503222	SHIMSSATS
2. 83503212	83505447	L.AGER	23. 83505477	83505477	RING
3. 83503230	83503230	SHIMSSATS	24. 83503204	83503204	MUTTER
4. 83504410	83504410	L.AGER	25. 83503253	83503253	LÄSRING
5. 83504103	83504103	SYNKN. 3-4	26. 83504099	83505452	DREV 5:AN
6. 83503203	83503203	LÄSRING		51X228T	
7. 83504870	83504870	BRICKA	27. 83503249	83503249	L.AGER
8. 83503208	83503208	NÄLLAGER	28. 83503224	83503224	RING
9. 83503221	83503221	DREV 3:AN	29. 83503209	83503209	L.AGER
10. 83503205	83503205	LÄSRING	30. 83503254	83503254	SHIMSSATS
11. 83503219	83503219	HUVUDAXEL	31. 83503239	83505445	BOTTENSTOCK
12. 83504500	83504500	BACKDREVSATS	32. 83503217	83505448	L.AGER
13. 83503206	83503206	BACKDREV	33. 83505478	83505478	RING
14. 83503248B	83503262	AXEL B-DREV	34. 83503242	83503242	DREV 5:AN MELJ.
15. 83503257	83503257	LÄSPINNE	35. 83503246	83503246	SYNKN.5:AN
16. 83503208	83503208	DREV 2:AN	36. 83503207	83503207	L.AGER
17. 83504089	83504089	SYNKN. 1-2	37. 83503243	83505451	DREV 5:AN MELJ.
18. 83503213	83503213	DISTANS		51X28T	
19. 83503231	83503231	L.AGER	38. 83503247	83503247	SHIMS
20. 83503214	83505444	DREV 1:AN	39. 83503237	83503237	SHIMSSATS
	12X34T		40. 83503201	83503201	L.AGER
21. 83504622	83504622	SHIMS	41. 83503281C	83505568	HUS

A = Användes upp till nr: 71787 senare anv: 83505205. B = Användes upp till nr: 12615 senare anv: 83503262  
C = Användes upp till nr: 71788, 71789--131001 anv: 83505274.