

Bruksanvisning Koholmen

Vi rekommenderar att du använder bränsle som består av 100% ren paraffinolja, gärna av vårt eget märke Karlskronafotogen. Ren fotogen (lampolja), minimerar risken för os och obehaglig lukt. Rätt använd behöver du aldrig byta din veke, det är bränslet som brinner och inte vecken. Se bara till att du alltid har fotogen i oljehuset och att du använder den ofta.

Att tänka på

- Placera lampan på ett plant, stabilt och okänsligt underlag.
- Lämna inte brinnande lampor oövervakade eller i närheten av barn eller husdjur.
- När lampan är tänd fungerar brännarröret som en skorsten och avger en mycket varm luftström. Placera därför inte lampan i närheten av brännbara material, exempelvis gardiner. Lämna även ett område om cirka en meter fritt ovanför lampan.

Så tänds du lampan

1. Skruva av brännaren från oljehuset.
2. Skruva på brännaren igen och låt vecken suga fotogen i minst 1 timme. Tänds lampan för tidigt kan den brinna sämre och osa på grund av dålig förbränning.
3. Tänd vecken och sänk den så att vecken knappt syns ovanför konan på brännaren. Är vecken för högt uppskruvad brinner själva vecken, lågan blir för hög och sot bildas i brännarröret.
4. Sätt tillbaka brännarröret.

Så släcker du lampan

Blås snett ner i brännarröret, eller vrid ner vecken, så att lågan slocknar. Tänk på att brännarröret, och området ovanför brännarröret, är mycket varmt.

Så byter du veke

Om vecken blivit torr och hård och behöver bytas ut, dras den gamla vecken ut underifrån – använd inte vekskraven, då kugghjulen kan skadas. För in den nya vecken underifrån och vrid på vekskraven till dess att kugghjulen fäster i vecken.

Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i utrymmen som saknar modern elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor och uteplatser). Våra lampor är försedda med rundbrännare vars konstruktion baseras på Schweizaren Aimé Argands patent, där det rikt perforerade galleriet och vekonans luftiga konstruktion, möjliggör en riklig syretillförsel som ger en mycket effektiv förbränning med en ljusstyrka motsvarande 6-15 gånger den hos en snörvekesbrännare avsedd för dekorativa ändamål.

Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 uppfyller traditionella rundbrännare, vars mått och konstruktion varit densamma sedan 1870-talet, inte längre de säkerhetskrav som bör ställas för att skydda barn under tre års ålder från fara, varför de inte får användas i dekorativt syfte, utan endast som funktionsbelysning. Skulle våra lampor – tvärt emot våra intentioner – användas i dekorativt syfte finns risk att barn under tre års ålder, genom att suga på vecken eller dricka av fotogenen, utsätts för livshotande lungskador.

VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.