

Viktiga säkerhetsanvisningar och användarhandbok för din fotogenlampa

Allmänna regler som måste följas

1. Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i utrymmen som saknar modern elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor och uteplatser).
2. Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 uppfyller traditionella rundbrännare, vars mått och konstruktion varit densamma sedan 1870-talet, inte längre de säkerhetskrav som bör ställas för att skydda barn under tre års ålder från fara, varför de inte får användas i dekorativt syfte, utan endast som funktionsbelysning. Skulle våra lampor - tvärt emot våra intentioner - användas i dekorativt syfte finns risk att barn under tre års ålder, genom att suga på veken eller dricka av fotogenen, utsätts för livshotande lungskador. VID FÖRTÅRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare!
3. Vi rekommenderar att du använder bränsle som består av 100% ren paraffinolja. Ren fotogen (lampolja), minimerar risken för os och obehaglig lukt. Rätt använd behöver du aldrig byta din veke, det är bränslet som brinner och inte veken. Se bara till att du alltid har fotogen i oljehuset och att du använder den ofta.
4. Placera lampan på ett plant, stabilt och okänsligt underlag.
5. Lämna inte brinnande lampor obevakade eller i närheten av barn eller husdjur.
6. När lampan är tänd fungerar brännarröret som en skorsten och avger en mycket varm luftström. Placera därför inte lampan i närheten av brännbara material, exempelvis gardiner. Lämna även ett område om cirka en meter fritt ovanför lampan. Risk för brännskador om brännarröret vidrörs när det är varmt.

Så tänder du lampan

1. Skruva av brännaren från oljehuset.
2. Fyll nästan hela oljehuset med fotogen. Lampan har en lång veke och för att lampan ska brinna bra är det viktigt att det alltid är mycket fotogen i oljehuset.
3. Skruva på brännaren igen och låt veken suga fotogen i minst 24 timmar, gärna längre. Tänds lampan för tidigt kan den brinna sämre och osa på grund av dålig förbränning.
4. Tänd veken och sänk den så att veken knappt syns ovanför konan på brännaren. Är veken för högt uppskruvad brinner själva veken, lågan blir för hög och sot bildas i brännarröret.
5. Sätt tillbaka brännarröret.

Så släcker du lampan

1. Skruva ned veken lite grann så du har en minimal låga.
2. Blås snett ner i brännarröret, eller vrid ner veken, så att lågan slocknar. Tänk på att brännarröret, och området ovanför brännarröret, är mycket varmt.

Så byter du veke

1. Om veken blivit torr och hård och behöver bytas ut, dras den gamla veken ut underifrån -- använd inte vekeskruven, då kugghjulen kan skadas. För in den nya veken underifrån och vrid på vekeskruven till dess att kugghjulen fäster i veken.