

Hoof Caddy

Montering, brug og sikkerhed | HC-4 REV A

Logoet og spildbeholderen er monteret ved levering. Læg håndtag, afrullerring og dispenserholder frem.

Beslaget til afrullerringen på håndtaget skal være til VENSTRE. Et forkert vendt håndtag kan skade kurven.



Set forfra med logoet mod dig: afrullerring til venstre, dispenserholder til højre.

VENSTRE

Ringens beslag

Greb øverst

1 Håndtag

Stil kurven med Hoof Caddy-logoet vendt mod dig. Hold håndtaget over kurven som på billedet: grebet øverst og beslaget til afrullerringen til venstre. Ret håndtagets to nederste ender ind mod kurvens firkantede beslag. Tryk lige og jævnt nedad, indtil håndtaget klikker fast i begge sider. Kontrollér, at det sidder stabilt. Hvis det stopper, skal du kontrollere retningen i stedet for at trykke hårdere.

2 Afrullerring

Skub afrullerringen langs det lodrette beslag på håndtagets venstre side, indtil den klikker fast. Gør dette, efter at håndtaget er monteret.

3 Dispenserholder

Skub holderen langs det vandrette beslag på kurvens højre side, indtil den klikker fast. Kontrollér, at den sidder stabilt.

Vægbeslag

To vægbeslag medfølger. Skruer og rawlplugs medfølger ikke. Vælg fastgørelse efter underlaget og kurvens samlede vægt. Brug skruer med flade, ikke forsænkede, hoveder. Fastgør begge beslag i et bærende underlag uden at deformere plasten. Sænk kurven ned i beslagene ovenfra, og kontrollér, at den sidder helt og stabilt, før du slipper den. Kontrollér beslag og skruer regelmæssigt.

Brug og kontrol

Maksimal belastning: 6 kg indhold. Kontrollér før løft, at håndtaget sidder fast, og at kurv, holder og beslag er hele. Hold kurven oprejst, og undgå ryk og slag. Brug den ikke som skammel eller løfteredskab. Brug ikke dele med revner, lag der skiller, deformation eller slør. Undgå åben ild og kraftig varme. Ved spild: følg det spildte produkts anvisninger, tør af med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel, og kontrollér plasten. Patronernes egne etiketter og sikkerhedsanvisninger gælder.